INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPKA ROWEROWA PRZEDNIA TYLNA KLAKSON 5 TRYBÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary produktu: 102 × 33 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne ABS
- Akumulator: akumulator litowy #18650 3,7 V 1500 mAh, kabel do ładowania typu C
- Dioda LED: XPG
- Czas pracy: 5–20 godzin (w zależności od trybu)
- Stopień wodoodporności: IPX6

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

1. Należy podłączyć kabel do ładowania do gniazda ładowania lampki oraz do zasilacza USB (5 V/1 A lub 5 V/2 A).
2. Ładowanie trwa około 2 godzin; wskaźnik świetlny zasygnalizuje pełne naładowanie (prosimy obserwować stan wskaźnika).
3. Przed pierwszym użyciem należy koniecznie w pełni naładować urządzenie, aby zapewnić optymalny czas pracy.
4. Należy pewnie zamocować główną jednostkę lampki na kierownicy roweru za pomocą paska lub klipsa montażowego.
5. Należy upewnić się, że wiązka światła jest skierowana do przodu, zgodnie z kierunkiem jazdy.
6. Należy dokręcić mocowanie, aby upewnić się, że lampka nie poluzuje się ani nie przesunie w wyniku wstrząsów lub drgań.
7. Należy założyć opaskę na nadgarstek i dopasować ją tak, aby była wygodna i łatwo dostępna podczas jazdy.
8. Pilot jest fabrycznie sparowany z lampką; do normalnego działania nie jest wymagane połączenie ze smartfonem.
9. Uwaga: w opakowaniu znajduje się akcesorium – tylny odblask; prosimy zamontować go na tylnym bagażniku lub tylnym błotniku.

TRYBY ŚWIECENIA I INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Położenie przycisków zasilania
- Przycisk zasilania na głównej jednostce lampki
- Przycisk zasilania na opasce z pilotem Bluetooth
- Oba przyciski pełnią tę samą funkcję i mogą sterować lampką.

Cykl pojedynczych kliknięć

1. kliknięcie: tryb czujnika światła; włącza automatyczne wykrywanie światła. Lampka włącza się automatycznie w trybie wysokiej jasności w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia; wyłącza się lub przechodzi w tryb czuwania o niskim poborze energii w ciągu dnia lub w dobrze oświetlonym otoczeniu.

2. kliknięcie: tryb wysokiej jasności; wyłącza czujnik światła, zapewniając ciągłe oświetlenie o dużej mocy – idealny jako główne źródło światła w nocy.

3. kliknięcie: tryb średniej jasności; umiarkowana jasność – odpowiedni do jazdy po mieście lub w sytuacjach, w których potrzebne jest oszczędzanie energii.

4. kliknięcie: tryb oszczędzania energii; zmniejszona jasność w celu wydłużenia żywotności akumulatora i czasu pracy.

5. kliknięcie: tryb stroboskopowy; szybkie miganie ostrzegające pieszych lub pojazdy – idealny do przyciągania uwagi.

6. kliknięcie: wyłączenie; lampka wyłącza się. Ponowne kliknięcie rozpoczyna cykl od nowa od trybu czujnika światła.

- W dowolnym trybie można przełączyć na następny tryb, klikając przycisk zasilania na pilocie lub na jednostce lampki.

Orientacyjny zasięg oświetlenia

- Teoretyczny maksymalny zasięg (tryb wysokiej jasności): 100 metrów
- Zasięg wiązki głównej podczas normalnej jazdy (tryb wysokiej jasności): 25 metrów
- Zasięg światła rozproszonego podczas normalnej jazdy (tryb wysokiej jasności): 4 metry
- Na rzeczywisty zasięg oświetlenia wpływają takie czynniki, jak światło otoczenia, wysokość montażu i współczynnik odbicia nawierzchni drogi; powyższe dane służą wyłącznie jako teoretyczne odniesienie.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA I PRZYPOMNIENIE O ŁADOWANIU

- Produkt jest wyposażony we wskaźnik świetlny poziomu naładowania akumulatora.
- Prosimy sprawdzać poziom naładowania akumulatora przed jazdą i niezwłocznie go ładować, gdy poziom jest niski.
- Należy używać dołączonego kabla do ładowania; pełne naładowanie trwa około 2 godzin.
- Orientacyjny czas pracy: w trybie oszczędzania energii maksymalny czas ciągłej pracy wynosi około 20 godzin; w trybie wysokiej jasności czas pracy jest krótszy.

WAŻNE UWAGI

- Produkt nadaje się do użytku podczas deszczu.
- Nie należy umieszczać produktu w wodzie ani płukać go pod kranem przez dłuższy czas.
- Po naładowaniu należy upewnić się, że wodoodporna zaślepka jest szczelnie zamknięta, aby zapobiec uszkodzeniu przez wodę.
- Należy regularnie sprawdzać, czy lampka jest pewnie zamocowana, a wodoodporna zaślepka gniazda ładowania jest nieuszkodzona.
- Lampkę należy czyścić suchą, miękką ściereczką; nie należy używać żrących środków czyszczących.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu; należy doładowywać je co 3 miesiące, aby wydłużyć żywotność akumulatora.
- Nie należy samodzielnie rozbierać lampki ani pilota, ponieważ może to naruszyć wodoodporną konstrukcję lub stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIA

Dla Twojego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktu prosimy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami i ich przestrzegać:

1. Przed jazdą należy upewnić się, że lampka i pilot są pewnie zamocowane, aby zapobiec ich odczepieniu się i spowodowaniu zagrożenia.
2. Ten produkt jest pomocniczym narzędziem oświetleniowym i nie może w pełni zastąpić profesjonalnych systemów oświetlenia rowerowego. Prosimy zwolnić na drogach o skomplikowanych warunkach oświetleniowych.
3. Należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego i prawidłowo używać świateł, aby nie oślepiać innych intensywnym światłem. Tryb migający należy stosować z rozwagą; na dobrze oświetlonych drogach lub w przypadku nadjeżdżających z naprzeciwka pojazdów należy przełączyć na stały tryb wysokiej lub średniej jasności, aby nie przeszkadzać innym.

4. Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła LED ani dopuszczać, aby świeciło bezpośrednio w oczy; tryb wysokiej jasności wytwarza intensywne światło, które może spowodować chwilowe oślepienie lub uszkodzenie wzroku.
5. Nie należy kierować światła bezpośrednio na twarze pieszych, aby nie powodować dyskomfortu ani zagrożenia bezpieczeństwa.
6. Należy używać wyłącznie kabla do ładowania dołączonego do produktu; zalecane jest używanie ładowarki USB renomowanej marki (5 V/1 A lub 5 V/2 A).
7. Podczas ładowania należy trzymać produkt z dala od materiałów łatwopalnych i nie przykrywać lampki, ponieważ może to utrudnić odprowadzanie ciepła i spowodować przegrzanie.
8. W przypadku zauważenia podczas ładowania nadmiernego nagrzewania się, nietypowego zapachu lub dymu należy natychmiast odłączyć zasilanie, przestać używać urządzenia i skontaktować się z obsługą klienta.
9. Nie należy pozostawiać ładującego się urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas.
10. Nie należy przeładowywać, nadmiernie rozładowywać ani zgniatać akumulatora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
11. Mimo że produkt jest wodoodporny w stopniu IPX6, nie wolno zanurzać go w wodzie; nie należy pływać ani nurkować, mając produkt na sobie lub używając go.
12. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody, jeśli osłona przeciwpyłowa gniazda ładowania nie jest szczelnie zamknięta.
13. Nie należy pozostawiać urządzenia przez dłuższy czas w miejscach o wysokiej temperaturze (np. wewnątrz zamkniętego pojazdu wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych), ponieważ może to spowodować spuchnięcie akumulatora lub skrócić jego żywotność.
14. Nie należy używać ani ładować urządzenia w otoczeniu łatwopalnym lub zagrożonym wybuchem.
15. Ten produkt zawiera małe części; należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub zagrożeniu zaplątaniem.
16. Dzieci muszą używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
17. Jeśli lampka nietypowo migocze, nie ładuje się, jest gorąca w dotyku lub ma uszkodzoną obudowę, należy natychmiast przestać jej używać i skontaktować się z obsługą klienta; nie należy próbować samodzielnie jej rozbierać ani naprawiać.
18. Nie należy próbować samodzielnie wymieniać akumulatora; wymiana akumulatora musi zostać przeprowadzona przez specjalistę.
19. Opaska z pilotem Bluetooth jest urządzeniem elektronicznym; nie należy używać jej w pobliżu sprzętu medycznego, aby uniknąć zakłóceń sygnału bezprzewodowego.
20. Zakłócenia z otoczenia mogą powodować nieprawidłowe działanie pilota; w takim przypadku należy spróbować wyłączyć i ponownie włączyć lampkę lub obsługiwać pilota bliżej lampki.
21. Informacja dotycząca ochrony środowiska: prosimy utylizować zużyte produkty i akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami; nie należy wyrzucać ich w przypadkowych miejscach.

KX2203 Lampka rowerowa przednia tylna klakson 5 trybów

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html

Wyprodukowano w Chinach