Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Ustaw bieżnię na stabilnej, równej i suchej powierzchni, z dala od przeszkód. Niestabilne ustawienie lub przeszkody w pobliżu mogą zwiększać ryzyko potknięcia, upadku lub urazu.
• Składaj i rozkładaj bieżnię ostrożnie, zgodnie z instrukcją obsługi. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo rozłożone i stabilnie ustawione. Nieprawidłowe rozłożenie bieżni może spowodować jej niestabilność podczas użytkowania lub przytrzaśnięcie palców podczas składania i rozkładania.
• Maksymalne obciążenie: 100 kg.
• Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia. Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę jego stabilności, zwiększając ryzyko urazu.
• Rozpoczynaj trening od niskiej prędkości i zwiększaj ją stopniowo, dostosowując tempo do swoich możliwości. Nagłe rozpoczęcie treningu z dużą prędkością może doprowadzić do utraty równowagi i upadku.
• Nie wchodź na bieżnię ani nie schodź z niej, gdy pas jest w ruchu. Wchodzenie na poruszający się pas lub schodzenie z niego może spowodować utratę równowagi, upadek i uraz.
• Trzymaj dłonie, stopy, włosy i luźne części odzieży z dala od ruchomego pasa oraz elementów mechanicznych. Kontakt z ruchomymi częściami może spowodować przytrzaśnięcie, wciągnięcie lub uraz.
• Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Przypadkowy kontakt z pracującym urządzeniem może doprowadzić do upadku lub urazu.
• Przed składaniem i rozkładaniem bieżni zatrzymaj urządzenie i odłącz je od zasilania. Wykonywanie tych czynności przy włączonym urządzeniu może spowodować przytrzaśnięcie palców lub uraz.
• Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz bieżnię oraz odłącz ją od zasilania. Czyszczenie lub konserwacja pod napięciem mogą prowadzić do porażenia prądem lub przypadkowego uruchomienia urządzenia.
• Chroń silnik, przewód i elementy elektryczne przed wodą i wilgocią. Nie podłączaj wtyczki mokrymi rękami. Kontakt elementów elektrycznych z wilgocią może spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
• Przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zadławienia.
• Nie modyfikuj bieżni ani nie demontuj jej elementów konstrukcyjnych lub elektrycznych. Nieautoryzowane zmiany mogą powodować awarie i zwiększać ryzyko urazu.
• Regularnie sprawdzaj stan pasa bieżnego, konstrukcji, przewodu zasilającego i wtyczki. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenia lub nieprawidłowości. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do awarii, upadku lub porażenia prądem.
• Przechowuj bieżnię po wyłączeniu i odłączeniu od zasilania, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Niezabezpieczone urządzenie może zostać przypadkowo uruchomione lub spowodować uraz.