INSTRUKCJA OBSŁUGI

Masażer bezprzewodowy z podgrzewaniem do kolana, łokcia i barku

KX2144

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, w szczególności z ostrzeżeniami, oraz zachować ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może prowadzić do oparzeń, porażenia prądem, zapalenia się akumulatora lub innych obrażeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zasilanie:** wbudowany, niewymienny akumulator litowy 3,7 V, 1200 mAh
- **Ładowanie:** 5 V, przewód USB (w zestawie)
- **Moc grzania:** 8 W
- **Poziomy grzania:** 5 (ok. 45°C / 50°C / 55°C / 60°C / 65°C)
- **Poziomy masażu wibracyjnego:** 3
- **Czas pracy / automatyczne wyłączenie:** poziom 1 – ok. 65 min, poziom 2 – ok. 55 min, poziom 3 – ok. 50 min
- **Tworzywo:** elastyczna tkanina, materiał kompozytowy SBR (neopren)
- **Wymiary:** 50 x 28 cm

PRZEZNACZENIE

Masażer służy do miejscowego ogrzewania oraz masażu wibracyjnego okolic kolana, łokcia lub barku. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego przez osoby dorosłe.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje porady lekarskiej, diagnozy ani leczenia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Masażer – 1 szt.
- Przewód USB do ładowania – 1 szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.

FUNKCJE PRODUKTU

- Podgrzewanie – 5 poziomów temperatury od ok. 45°C do ok. 65°C.
- Masaż wibracyjny – 3 poziomy intensywności.
- Automatyczne wyłączenie po zakończeniu cyklu.
- Siateczkowa kieszeń na saszetkę ziołową (saszetki nie wchodzą w skład zestawu).
- Pasek przedłużający umożliwiający dopasowanie do obwodu kończyny.
- Ładowanie przez USB – użytkowanie bez przewodu.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Ładowanie

- Do ładowania używaj wyłącznie przewodu z zestawu oraz sprawdzonej ładowarki USB 5 V. Nie używaj ładowarek szybkiego ładowania (o napięciu powyżej 5 V).
- Podczas ładowania produkt powinien leżeć w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych. Nie ładuj go na łóżku, sofie ani kocu i nie przykrywaj go.
- Nie używaj produktu podczas ładowania. Po naładowaniu odłącz przewód. Nie pozostawiaj produktu ładującego się na noc.

Saszetka ziołowa (opcjonalnie)

Otwórz siateczkową kieszeń po wewnętrznej stronie masażera, włóż saszetkę ziołową (do kupienia osobno, o rozmiarze dopasowanym do kieszeni) i wyrównaj ją, aby leżała płasko i nie wypadała.

Zakładanie

1. Rozłóż masażer i przyłóż go stroną z kieszenią do skóry, owijając go wokół kolana.
2. Owiń pasek wokół tylnej części kolana i dociągnij go tak, aby masażer przylegał wygodnie, ale nie za ciasno. Zapnij pasek na rzep lub klamrę.
3. W ten sam sposób możesz założyć masażer na łokieć lub bark. Strefa grzania i masażu powinna znajdować się bezpośrednio nad wybranym miejscem.
4. Pod masażer powinien swobodnie wchodzić jeden palec. Zbyt ciasne założenie może utrudniać krążenie krwi, a zbyt luźne osłabia działanie masażu.

Obsługa

- **Włączanie:** naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 1–2 sekundy. Zaświeci się wskaźnik, a masażer przejdzie w tryb gotowości.
- **Temperatura:** krótko naciskaj przycisk temperatury, aby przełączać 5 poziomów (ok. 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C). Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu.
- **Masaż:** krótko naciskaj przycisk trybu, aby przełączać 3 poziomy intensywności: 1 – delikatna wibracja (wyłączenie po 65 min), 2 – średnia (po 55 min), 3 – silna (po 50 min).
- **Ponowne użycie:** po automatycznym wyłączeniu odczekaj co najmniej 5 minut, aż masażer ostygnie, zanim włączysz go ponownie.
- **Po użyciu:** wyłącz masażer, zdejmij go i sprawdź, czy na skórze nie ma zaczerwienienia lub podrażnienia. Przed schowaniem pozostaw masażer do ostygnięcia w chłodnym, suchym miejscu. Wyjmij saszetkę ziołową i przechowuj ją w szczelnym pojemniku.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłącz masażer, odłącz przewód ładujący i odczekaj, aż ostygnie.
- Powierzchnię przecieraj miękką, dobrze wyżętą, wilgotną ściereczką. Uporczywe zabrudzenia usuń ściereczką z dodatkiem neutralnego środka myjącego, a następnie przetrzyj ściereczką zwilżoną czystą wodą.
- Produktu nie należy prać, moczyć, prać w pralce ani czyścić chemicznie. Nie należy stosować alkoholi, silnych kwasów i zasad, rozpuszczalników, druciaków ani pary.
- Uważaj, aby wilgoć nie dostała się do panelu sterowania, gniazda ładowania i wnętrza kieszeni. Pot po użyciu osusz suchą ściereczką i pozostaw masażer do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go do ok. 50% i doładowuj raz w miesiącu. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt, opakowanie, przewód USB i saszetki ziołowe przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt – mogą stanowić ryzyko uduszenia lub zaplątania się. Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Ryzyko oparzeń: maksymalna temperatura produktu wynosi ok. 65°C. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu (ok. 45°C). Nie przekraczaj czasu cyklu i nie ogrzewaj długo tego samego miejsca – długotrwałe działanie nawet umiarkowanej temperatury może powodować tzw. oparzenia niskotemperaturowe.
3. Nie używaj produktu podczas snu ani w stanie senności. Nie używaj go pod pościelą, kocem lub poduszką ani nie kładź się na nim.
4. Osoby z osłabionym czuciem skóry (np. z cukrzycą, neuropatią), zaburzeniami krążenia, cienką lub delikatną skórą, osoby starsze, dzieci oraz osoby, które nie są w stanie zgłosić dyskomfortu, mogą korzystać z produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem i pod stałym nadzorem.
5. Przed użyciem z lekarzem powinny skonsultować się: kobiety w ciąży i w okresie połogu, osoby z wszczepionymi implantami (np. rozrusznikiem serca, endoprotezą stawu), osoby z ciężkim nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami skóry, chorobami zakaźnymi, nowotworami lub zaburzeniami czucia.
6. Nie używaj produktu na uszkodzoną skórę, owrzodzenia, egzemę, oparzenia, siniaki ani świeże skręcenia i obrzęki. Nie używaj go po spożyciu alkoholu ani po przyjęciu leków nasennych lub uspokajających.
7. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na kolana, łokcie i barki. Nie używaj go na przedniej części szyi, klatce piersiowej, brzuchu, twarzy ani w okolicy oczu.
8. W przypadku uczucia zbyt wysokiej temperatury, pieczenia, kłucia, zaczerwienienia lub pęcherzy natychmiast wyłącz i zdejmij produkt. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktuj się z lekarzem.
9. Nie zakładaj produktu zbyt ciasno. Nie składaj ani nie zgniataj strefy grzania. Nie wkładaj do produktu ostrych przedmiotów, nie ciągnij go i nie skręcaj.
10. Nie używaj produktu podczas ćwiczeń, prowadzenia pojazdu ani obsługi maszyn ani razem z innymi źródłami ciepła (termoforem, kocem elektrycznym, plastrami rozgrzewającymi).
11. Nie używaj produktu podczas ładowania.
12. Produktu nie wolno prać, zanurzać ani narażać na działanie wody. Nie używaj go w wilgotnym środowisku, np. podczas kąpieli lub w deszczu. Gniazdo ładowania i panel sterowania muszą być zawsze suche. Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu mokrymi rękami.
13. Wbudowanego akumulatora nie można wymienić. Nie demontuj, nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie zwieraj ani nie podgrzewaj akumulatora. Jeśli akumulator puchnie, odkształca się, wycieka, nietypowo pachnie, nadmiernie się nagrzewa lub dymi, natychmiast przerwij korzystanie i umieść produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
14. Saszetki ziołowe nie wchodzą w skład zestawu. Używaj wyłącznie saszetek ze sprawdzonego źródła, przeznaczonych do stosowania zewnętrznego. Nie używaj ziół drażniących, żrących ani uczulających ani saszetek wilgotnych lub uszkodzonych.
15. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
16. Produkt zawiera akumulator litowy i elementy elektroniczne. Zużytego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi ani wrzucać do ognia – należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
17. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach