Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 6. roku życia.
• Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nie dotykaj głowicy drukującej ani innych elementów mechanizmu drukującego podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu. Elementy mechanizmu mogą być gorące lub ruchome i spowodować oparzenie albo uraz.
• Nie wkładaj palców ani przedmiotów do szczeliny podawania papieru podczas pracy drukarki. Kontakt z mechanizmem może spowodować przytrzaśnięcie palców, uraz lub uszkodzenie urządzenia.
• Używaj wyłącznie papieru przeznaczonego do tego modelu drukarki. Nieodpowiedni papier może zablokować mechanizm drukujący lub spowodować jego uszkodzenie.
• Chroń drukarkę przed wodą, wilgocią i innymi płynami. Nie używaj jej mokrymi rękami. Kontakt urządzenia z cieczą może spowodować zwarcie, uszkodzenie elektroniki lub porażenie prądem.
• Trzymaj papier termiczny z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i wysokiej temperatury. Kontakt papieru ze źródłem ciepła lub ogniem może spowodować jego zapalenie lub uszkodzenie.
• Nie wkładaj papieru do drukarki na siłę i nie używaj rolek uszkodzonych lub zdeformowanych. Nieprawidłowo umieszczony lub uszkodzony papier może zablokować mechanizm podawania i spowodować jego uszkodzenie.
• Do ładowania używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania USB, zgodnego z wymaganiami urządzenia. Niewłaściwe zasilanie może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia urządzenia lub akumulatora.
• Nie pozostawiaj urządzenia podczas ładowania bez nadzoru. Długotrwałe ładowanie bez kontroli może prowadzić do przegrzania lub uszkodzenia akumulatora.
• Przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zadławienia.
• Nie modyfikuj produktu. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.
• Regularnie sprawdzaj stan drukarki, przewodu, akcesoriów i akumulatora. Nie używaj ani nie ładuj urządzenia, jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony, odkształcony lub nadmiernie się nagrzewa. Użytkowanie uszkodzonego urządzenia lub akumulatora może prowadzić do zwarcia, porażenia prądem, przegrzania, pożaru lub nieprawidłowego działania drukarki.