Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Urządzenie podłączaj wyłącznie do gniazda elektrycznego o napięciu 220–240 V. Podłączenie do niewłaściwego źródła zasilania może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
• Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie i chroń je przed bezpośrednim kontaktem z wodą. Kontakt elementów elektrycznych z wodą może spowodować porażenie prądem.
• Przed czyszczeniem, opróżnianiem lub demontażem zbiorników odłącz urządzenie od zasilania. Kontakt z ruchomymi lub elektrycznymi elementami podczas pracy może prowadzić do urazu lub porażenia prądem.
• Do zbiornika czystej wody używaj wyłącznie zimnej wody o temperaturze około 30°C. Nie stosuj gorącej wody. Zastosowanie zbyt gorącej wody może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia.
• Do zbiornika czystej wody stosuj wyłącznie niskopieniące lub bezpienne środki czyszczące, w ilości zgodnej z instrukcją. Nadmierna ilość piany może zakłócać prawidłową pracę urządzenia i powodować jego uszkodzenie.
• Nie zasysaj płynów łatwopalnych, substancji żrących ani innych materiałów nieprzeznaczonych do tego urządzenia. Zasysanie niewłaściwych substancji może spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub zagrożenie dla zdrowia.
• Nie przekraczaj oznaczenia „MAX” na zbiorniku brudnej wody. Po osiągnięciu poziomu „MAX” natychmiast opróżnij zbiornik. Przepełnienie zbiornika może powodować utratę siły ssania i nieprawidłową pracę urządzenia.
• Nie blokuj otworów wentylacyjnych ani przepływu powietrza podczas pracy urządzenia. Ograniczenie przepływu powietrza może prowadzić do przegrzania lub nieprawidłowego działania urządzenia.
• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Awaria lub niekontrolowany wyciek wody może spowodować uszkodzenie urządzenia lub otoczenia.
• Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania, opróżnij i dokładnie wysusz zbiorniki oraz elementy mające kontakt z wodą. Pozostawiona woda i wilgoć mogą sprzyjać rozwojowi pleśni i drobnoustrojów oraz powodować nieprzyjemne zapachy i pogorszenie stanu urządzenia.
• Nie modyfikuj urządzenia. Nieprawidłowa ingerencja w urządzenie może spowodować porażenie prądem, pożar lub awarię.
• Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy i zbiorników. Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzeń. Uszkodzone elementy mogą zwiększać ryzyko porażenia prądem, wycieku wody lub urazu.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Dostęp dzieci do urządzenia może prowadzić do niewłaściwego użycia, urazu lub porażenia prądem.