

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MARKERY PISAKI KREDOWE DO TABLIC SZYB 12 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Rodzaj markerów: kredowe
- Tworzywo obudowy: plastik PP
- Ilość kolorów: 12
- Wiek: 3+

Zmywanie:

- Z płaskich powierzchni: Aby zetrzeć marker z płaskiej powierzchni takiej jak szło, tablica suchościerna czy metal należy jedynie przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką. W przypadku trudności z usunięciem markera należy zmoczyć ściereczkę lub skorzystać z delikatnego płynu do mycia.
- Z powierzchni chropowatych i chłonnych: Aby zetrzeć markery z powierzchni chropowatych i mogących chłonać kredę należy skorzystać z specjalistycznych środków.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci poniżej trzeciego roku życia.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Podczas korzystania z produktu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może on trwale odbarwiać ubrania i inne materiały.
5. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.

KX3259 Markery pisaki kredowe do tablic szyb 12 szt.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach