

INSTRUKCJA

KX3537 Samochód RC 1:14 BMW i8


Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Zdejmij pokrywę gniazda baterii i umieść w nim pięć baterii AA. Sprawdź, czy bieguny polaryzacji umieszczone są prawidłowo, następnie zamknij pokrywkę.
- Umieść antenę w gnieździe pilota. Otwórz i zdejmij pokrywkę. Następnie umieść w nim dwie baterie typu AA, pamiętając o kierunkach polaryzacji. Zamknij pokrywkę.
- Przesuń przełącznik zasilania w pilocie oraz modelu do pozycji ON. Na pilocie powinna zapalić się dioda sygnalizująca gotowość do pracy.
- Skontroluj auto tak, aby jechało w linii prostej.

NA CO NALEŻY UWAŻAĆ


1. Nie należy używać baterii starych i nowych oraz baterii różnego typu. Zużyte baterie należy usunąć z samochodu.
2. Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą. Przy ich umieszczaniu w gnieździe należy sprawdzić starannie ich biegunowość. Nie wolno dopuścić do zwarcia metalowych elementów przewodzących zasilanie w gniazdach baterii.
3. Nie należy ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Akumulatorki należy wyjąć z zabawki aby je naładować. Akumulatorki powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej. Uszkodzone lub nieszczelne baterie nie mogą być używane.
4. Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub identycznego typu.
5. Antena ani inne elementy zabawki nie mogą być wkładane do gniazda elektrycznego.
6. Nie umieszczaj baterii w pobliżu ognia lub źródeł gorąca. Nie umieszczaj ich w wodzie ani nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych.
7. Jeśli baterie staną się nieszczelne i wycieknie z nich kwas, należy natychmiast wyczyścić zarówno ubranie jak i skórę, która weszła w kontakt z kwasem.
8. Sprawdzaj regularnie, czy nie nastąpiły uszkodzenia zabawki. Dotyczy to zwłaszcza elementów elektrycznych. Nie używaj zabawki zanim uszkodzenia nie zostaną usunięte.
9. Aby przedłużyć żywotność akumulatorów, ładuj je regularnie. Pamiętaj żeby zawsze używać odpowiedniej ładowarki
10. Plastikowe opakowanie zabawki nie służy do zabawy. Uważaj, żeby dziecko nie zaczęło się nią dusić -schowaj ją w bezpiecznym miejscu.



Funkcje i możliwości

Funkcja: jazda do przodu, wstecz, skręt w lewo, skręt w prawo

Cechy: model istniejącego samochodu. Niezależny system zawieszania.




1. Gdy twój pojazd zaczyna tracić moc i zwalniać, należy wymienić baterie lub ponownie naładować akumulator. Długość użytkowania na jednym ładowaniu może zależeć od sposobu zabawy.




3. Nie jeźdź pojazdem przez piasek, wodę lub śnieg.




2. Zakłócenia radiowe mogą sprawić, że pojazd nie będzie zachowywał się prawidłowo. Zakłócenia mogą wynikać z użytkowania w pobliżu innego urządzenia zdalnie sterowanego, bliskości przewodów elektrycznych, użytkowania nadajników CB. Postaraj się używać pojazd z dala od tych rzeczy.



4. Nie stawiaj pojazdu w pobliżu źródeł ciepła lub bezpośrednio w promieniach słońca.



5. Kieruj antenę kontrolera w górę, a nie w dół. Jeśli pojazd odjedzie za daleko, przestanie reagować na polecenia. Jeśli twój nadajnik ma zdejmowalną antenę, przed rozpoczęciem zabawy upewnij się, że jest ona należycie zamontowana.



Pojazdy na powyższych obrazkach mogą różnić się od rzeczywistych zabawek. Niniejszą instrukcję należy zachować do przyszłego użytku - zawiera ona ważne informacje.