

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZ DO BASENU DO CZYSZCZENIA DNA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik, poliester
- Szerokość szczotki: 26 cm
- Średnica węża: 1/2"

MONTAŻ



1. Zamontuj łącznik z mocowaniem węża na szczotce i załóż na niego worek, ściągając mocno sznurek.
2. Zamontuj teleskopową rączkę na szczotce (brak w zestawie). Jeśli to konieczne, zamontuj mocowanie szczotki wciskając biały bolec blokujący.
3. Zamontuj dołączoną do zestawu złączkę na wężu, a następnie załóż ją na złącze odkurzacza.
4. Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio połączone.
5. Odkurzacz jest gotowy do użycia.

KORZYSTANIE

Przed użyciem upewnij się, że sznurek trzymający worek jest odpowiednio zaciśnięty.

Po podłączeniu węża, umieść odkurzacz w basenie i odkręć wodę, która pod ciśnieniem, kierowana przez dysze wytworzy efekt podnoszący liście i śmieci znajdujące się na dnie.

Delikatnie szorując dno szczotką usuniesz glony.

Po użyciu opróżnij worek i dokładnie wyczyść go oraz pozostałe elementy czystą wodą z dodatkiem delikatnego środka myjącego, takiego jak mydło lub płyn do mycia naczyń.

Przed każdym użyciem upewnij się, że wszelkie elementy są ze sobą dobrze połączone.

KX3914 Odkurzacz do basenu do czyszczenia dna

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach