

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA DREWNIANA RYBKI ŁOWIENIE RYBEK NA MAGNES

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Tworzywo: sklejka drewnopodobna, elementy magnetyczne

Wymiary:

- Wymiary rybki: 4cm x 2,5cm x 1cm
- Wymiary podstawy: 30cm x 30cm x 0,5cm
- Wymiary opakowania: 30cm x 30cm x 2cm

Zawartość zestawu:

- 26 rybek
- 2 wędkę
- Podstawa

CZYSZCZENIE

- Produkt należy czyścić przy użyciu lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
- Nie należy zanurzać produktu w wodzie.
- Nie należy korzystać z silnych środków myjących, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Należy unikać kontaktu produktu z alkoholami, gdyż mogą one wnikać w strukturę materiału, rozpuszczać klej i znacznie osłabiać jego konstrukcję.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu ostrych szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do powstania zarysowań na powierzchni produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do nadmiernego wysuszenia produktu i jego pęknięcia.
- Uciążliwe zabrudzenia najlepiej czyścić jest przy użyciu środków przeznaczonych do czyszczenia mebli drewnianych lub delikatnych środków myjących, takich jak płyn do naczyń.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
5. **Uwaga!** Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego jego uszkodzenia.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5954 Gra drewniana rybki łowienie rybek na magnes

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach