

## Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do obracających się łopatek wiatraka – może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Wiatrak nie jest zabawką – trzymaj z dala od dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie zostawiaj działającego wiatraka bez nadzoru.
- Chroń produkt przed zamoczeniem i wilgocią – posiada elementy elektroniczne.
- Nie obciążaj nadmiernie pracy urządzenia.
- Nie demontuj i nie modyfikuj produktu.
- Używaj jedynie akcesoriów dołączonych do zestawu.
- Regularnie sprawdzaj stan wiatraka, przewodu zasilającego i pilota. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – zaprzestań użytkowania.
- Przechowuj z dala od ognia i źródeł ciepła.