

## Ostrzeżenie

- Używać produktu zgodnie z przeznaczeniem.
  - Nie zasłaniać powierzchni podświetlanej materiałami, które mogą się nagrzewać lub topić.
  - Nie używać urządzenia w pobliżu wody ani z mokrymi dłońmi.
- Podłączać wyłącznie do sprawnego portu USB lub ładowarki o odpowiednich parametrach.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
  - Nie pozostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru.
  - Nie używać przez dzieci bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
  - Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię tablicy.
  - Nie stosować w miejscach o wysokiej temperaturze ani na podłożach łatwopalnych.
  - W przypadku przegrzania, nietypowego zapachu lub migotania światła natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.