


INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIK DO KARAOKE Z MIKROFONEM




Dziękujemy


Dziękujemy za zakup naszego produktu, mamy nadzieję, że przyniesie Wam wiele zabawy! Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Budowa

Zestaw do karaoke z mikrofonem i głośnikiem pozwoli na połączenie smartfona po Bluetooth oraz odtwarzanie utworów bezpośrednio z karty pamięci.



Obsługa mikrofonu



Funkcje

Mikrofon wspiera odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth, bezpośrednio z kart pamięci, umożliwia modyfikację głosu, a także posiada wbudowane efekty.


W zestawie



Głośnik



Mikrofon



Przewód USB C



Instrukcja obsługi

Obsługa urządzenia

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć produkt, przytrzymaj odpowiedni przycisk przez kilka sekund. Jeśli do urządzenia nie będzie wpięta karta pamięci, automatycznie uruchomi on tryb parowania Bluetooth.

Połączenie Bluetooth

Uruchom funkcję Bluetooth w telefonie, odnajdź na liście odpowiednie urządzenie i połącz je. Urządzenie wyda z siebie specjalny dźwięk, a niebieska lampka zacznie się świecić.

Odtwarzanie muzyki

Jeśli do urządzenia podłączony jest smartfon, uruchom aplikację do odtwarzania muzyki i włącz wybraną piosenkę.

Połączenie przewodowe

Mikrofon możesz podłączyć do dowolnego urządzenia za pomocą przewodu USB. Pozwoli on wtedy na nagrywanie dźwięku bezpośrednio na wybrane urządzenie.

Karta pamięci

Po włożeniu karty pamięci możliwe będzie odtwarzanie utworów bez konieczności podłączania smartfona poprzez Bluetooth.

Regulacja czułości

Na mikrofonie znajdują się przyciski umożliwiające zmianę czułości (głośności) mikrofonu i dodanych efektów.

Ładowanie

Aby naładować mikrofon podłącz go przewodem USB do dowolnego, zasilanego gniazda USB lub adaptera sieciowego.

Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjściu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Bluetooth

1. Włącz urządzenie, a wejdzie ono w tryb parowania, gdy usłyszysz „Bluetooth mode”, podczas parowania migać będzie niebieska lampka, a po jego zakończeniu świecić się będzie stale.
2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć z mikrofonem. Następnie rozwiń opcje i odnajdź mikrofon.
3. Po włączeniu mikrofonu połączy się on automatycznie z głośnikiem. UWAGA! Mikrofon posiada funkcję pamięci, dzięki czemu będzie automatycznie łączył się do tego samego urządzenia po ponownym włączeniu. Aby połączyć inne urządzenie, wejdź w opcje Bluetooth podłączonego smartfona i przerwij połączenie.

Funkcje urządzenia

Kontrola zniekształceń

Mikrofon automatycznie będzie regulował poziom głośności urządzenia, aby uniknąć zakłóceń i przesterów.

Czułość mikrofonu

Mikrofon należy trzymać w odległości od 5 do 10 cm od ust, aby zapewnić jak najlepszą jakość dźwięku.

Niskie opóźnienia

Opóźnienie mikrofonu w dobrych warunkach nie powinno przekraczać 40 ms.

Dodatkowe funkcje

Mikrofon posiada dodatkowe funkcje takie jak efekty nakładane na głos, regulacja głośności playbacku, dodanie pogłosu i regulacja czułości mikrofonu.

Połączenie AUX

Głośność mikrofonu i akompaniamentu może być regulowana oddzielnie.

Uwaga: produkt może nieznacznie różnić się od informacji przedstawionych w instrukcji.

Głośnik

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Średnica głośnika: 57 mm
- Moc głośnika: 6W
- Napięcie pracy: 3.7V
- Zakres dynamiczny: 20 Hz – 20000 Hz
- Reverb (echo): tak
- Zasilanie: DC5V1A
- Czas ładowania: około 2.5 godziny

Mikrofon

- Rodzaj: pojemnościowy
- Napięcie pracy: 3.7V
- Zakres dynamiczny: 20 Hz – 20000 Hz
- Zasilanie: DC5V1A
- Czas ładowania: 3.5 – 4 godziny

Informacje

KX3379 Głośnik do karaoke z mikrofonem
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Iecia Państwa
Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu <https://www.ikonka.eu/gpsr.html>
Wyprodukowano w Chinach