




## Jak używać magicznego pióra?



### Przypominamy:

Produkt został zdezynfekowany i wysuszony wysoką temperaturą. Aby uzyskać lepszy efekt użytkowania, włóż produkt (końcówkę) do wody i namocz go przez 5 minut przed użyciem.



Rysunki są odzwierciedleniem dziecka. Jednak podczas używania kredek, mazaków podczas tworzenia często brudzą swoją odzież, ciało, ściany i dom. Rozwiązaniem jest wodna mata z akcesoriami--- po prostu napełnij magiczny długopis wodą i możesz wielokrotnie rysować po magicznej macie wodnej. Bez atramentu, bez chemii, bez zbędnego bałaganu. Wspaniały prezent dla dzieci, dobry dla zdolności twórczych i koordynacji ręka-oko dziecka

### Używanie

1. Dodaj tylko wodę do magicznego pióra, możesz malować co chcesz na macie
2. Po około 5 minutach, napis zniknie na macie, pozwala to malować ponownie i ponownie
3. Jeśli chcesz ponownie szybko skorzystać z maty, rodzice mogą użyć suszarki do włosów, aby lekko wysuszyć, przyspieszyć odparowanie wody




### Czyszczenie

1. Jeśli mata jest brudna, proszę użyć niewielkiej ilości alkalicznego roztworu detergentu i delikatnie wyszoruj, a następnie powiesić do wyschnięcia.
2. Pamiętaj, aby nie prać maty w pralce
3. Jeśli końcówka jest zabrudzona, należy ją umyć neutralnym detergentem
4. Po użyciu maty, proszę powiesić na sucho i przechowywać, aby uniknąć zapachu wilgoci

### Zagadnienia wymagające uwagi

1. Ze względów bezpieczeństwa śruba pióra ma odwrotną konstrukcję, aby dziecko nie mogło go łatwo otworzyć. (Uwaga: głowa pióra do góry, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odkręcić. / patrz wskazówka na piórze)
2. Proszę moczyć końcówkę w wodzie przez chwilę, aż będzie całkowicie mokra przy pierwszym użyciu, włącz wodę do magicznego pisaka, malowanie jest bardzo gładkie.
3. Nie pozwól, aby dzieci gryzły lub piły wodę z pióra
4. Nie używaj innego pióra do malowania na macie, aby uniknąć plam
5. Nie używać twardych przedmiotów do zarysowania powłoki maty
6. Nie umieszczaj go blisko żelazka, suszarki, grzejnika elektrycznego, otwartego ognia lub skrajnych temperatur
7. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj przezroczystą torbę z dala od dzieci.



Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska  
 kik.zakupy@ikonka.eu  
<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>  
 Wyprodukowano w Chinach

