

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOJEC DLA DZIECKA SIATKA WEJŚCIE NA ZAMEK 120X120CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wymiary zewnętrzne:** 120 x 120 cm
- **Materiał:** stalowa rama + tkanina z siatki

MONTAŻ

CZĘŚĆ	SZT.	ZDJĘCIE POGLĄDOWE
Rurka stelaża	8	
Rurka w osłonie	16	
Łącznik T	8	
Łącznik narożny	4	
Łącznik ze stopką	4	





1. Zamontuj dolną ramę. Wsuń rurki 1 i 2 w rękawy maty. Połącz je za pomocą łącznika 4, a na pozostałych końcach zamontuj łącznik 6.



2. Upewnij się, że mata i dolna część rami są zamontowane poprawnie.



3. Zamontuj siatkę. Wsuń rurkę 3 w rękawy siatki i następnie zamontuj je w pozycji pionowej na łącznika 4 i 6.



4. Zamontuj górne poręczę 4 i 5, połącz je za pomocą łączników 7 i 8. Zamontuj dodatkowe elementy.

OSTRZEŻENIA

1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do wytworzenia się pleśni.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia wątpliwości.

KX3011 Kojec dla dziecka siatka wejście na zamek 120x120cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach