


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## TARCZA BOKSERSKA TRENINGOWA NA ŚCIANĘ TRENAŻER MUZYKA LED USB RĘKAWICE

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 8+
- Tworzywo: ABS
- Zasilanie: akumulator: 3.7 V 500 mAh
- Rozmiar rękawic: 20 cm

### BUDOWA I OBSŁUGA



1. Przed pierwszym użyciem podłącz produktu do ładowania na przynajmniej 120 minut.
2. Nazwa Bluetooth urządzenia to „STC”. Po podłączeniu telefonu możesz odtwarzać muzykę.
3. Aby uruchomić urządzenie, wciśnij i przytrzymaj włącznik.
4. Możesz wybrać 1 z 9 prędkości wciskając oznaczony przycisk.
5. Za pomocą przycisku głośności możesz regulować głośność odtwarzanej muzyki.
6. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj włącznik przez 2-3 sekundy.

### ŁADOWANIE

Podłącz tarczę do ładowarki, a ładowarkę do dowolnego, zasilanego gniazda USB.

### MONTAŻ

1. Odbezpiecz taśmę dwustronną znajdującą się na tylnej części produktu. Przyciśnij tarczę do gładkiej ściany i przytrzymaj 30 sekund. Zwróć uwagę, aby miejsce montażu znajdowało się nie dalej niż 1.5 m od gniazda sieciowego, aby umożliwić ładowanie tarczy.
2. Drugim sposobem montażu jest wykorzystanie przyssawek. Przed przyłożeniem ich do ściany możesz je lekko zmoczyć.

## **OSTRZEŻENIA**

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej ósmego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe worki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX3006** TARCZA BOKSERSKA TRENINGOWA NA ŚCIANĘ TRENAŻER  
MUZYKA LED USB RĘKAWICE

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,  
15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach