

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOSZ MISKA NA OWOCE DWUPOZIOMOWY PIĘTROWY METAL DREWNO

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: metal, drewno

MONTAŻ



Wyrównaj otwór znajdujący się pod wspornikiem z otworem po boku dolnego kosza i przymocuj go za pomocą śrub.



To samo zrób po drugiej stronie — wyrównaj wspornik z otworem w koszu i zabezpiecz go blokadą.



Wyrównaj otwór na środku wspornika z otworami po obu stronach górnego kosza i przymocuj go za pomocą śrub.



Na koniec użyj śrubokręta, aby dokręcić drewniany uchwyt i zakończyć montaż.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowanie wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku.
2. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
3. Podczas montażu produktu nie należy korzystać z wkrętarki.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
6. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4682 Kosz miska na owoce dwupoziomowy piętrowy metal drewno

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok