

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## FONTANNA DO PICIA ZWIERZĄT POIDŁO 1800ML

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 5V/100mA
- Filtra z aktywnym węglem: tak
- Pojemność: 1800 ml
- Waga: 600 g
- Wymiary 165 cm x 165 cm x 155 cm

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Poidelko



Filtr




Pompa wody



Instrukcja

### BUDOWA



## OBŚLUGA

### 1. Wyjmij kawałek filtra i namocz go w wodzie o temperaturze pokojowej przez 10 minut przed użyciem.


Będzie to korzystniejsze dla procesu filtracji. Ten krok jest wymagany za każdym razem, gdy używasz nowego filtra. (To normalne, że do filtra przylega niewielka ilość czarnego pyłu i cząstek.)



2. Umieść watę filtrującą w pudełku filtra, stroną niebieską w górę.



3. Zamontuj gniazdo filtra na pokrywie pojemnika na wodę.



4. Zamontuj pompę w przeznaczonym do tego miejscu. Ułóż przewód w gnieździe. Ustaw odpowiedni poziom przepływu wody.



5. Dodaj wodę do pojemnika. Pamiętaj, że woda zawsze musi znajdować się w zakresie od MIN do MAX.



6. Wyrównaj osłonę, kranik i pojemnik i złóż je. Upewnij się, że żaden z elementów się nie przesunął.



7. Podłącz produkt do zasilania i upewnij się, że wszystko działa poprawnie.

## CZYSZCZENIE POMPY



1. Budowa pompy.



2. Ściśnij obudowę i rozdziel jej dwie części.



3. Wyjmij podzespoły ze środka.



4. Za pomocą szczypeczki wyjmij rotor i wyczyść go.

## CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

## OSTRZEŻENIA

1. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy i inne podobne przedmioty mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.
4. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed podłączeniem produktu do zasilania upewnij się, że wybrane gniazdo spełnia zalecane parametry.
6. Przed każdym użyciem sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
7. Uszkodzony produkt zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX2980** Fontanna do picia zwierząt poidło 1800ml

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach