

# LAMPKA NOCNA PROJEKTOR GWIAZD LED




## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja zgodna z innymi modelami.

W zestawie znajdziesz:




Slajdy (Ilość różni się w zależności od zestawu)




Modele produktu

Funkcje	Akumulator	Dźwięki	Wgrane melodie	Pilot	Bluetooth
Zasilany USB	✗	✗	✗	✗	✗
Akumulatorowy	✓	✗	✗	✗	✗
Z pilotem	✓	✓	✓	✓	✗
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓

Budowa produktu



Korzystanie ze slajdów



Wymiana slajdu




Zasilanie

Należy korzystać z odpowiedniego adaptera sieciowego 5V1A.



Różnice w modelach



Opis diod

**Dioda zasilania**  
Podczas podłączenia do zasilania lub ładowania dioda będzie świecić się na czerwono. Gdy uruchomiony zostanie timer, dioda będzie migać. Jeśli ładowanie zostanie zakończone, dioda będzie świecić się na zielono.

**Dioda Bluetooth** (tylko w przypadku wersji z BT)  
Gdy Bluetooth jest włączony, dioda będzie migać na niebiesko. Gdy Bluetooth jest połączony, dioda świeci się na niebiesko i miga powoli podczas odtwarzania. Gdy Bluetooth jest wyłączony, dioda nie będzie się świecić.

Funkcje przycisków

**Podświetlenie**

Przytrzymanie przez 2 sekundy włączy lub wyłączy podświetlenie. Wciśnięcie pozwoli przełączać pomiędzy sześcioma trybami. Lampka posiada pamięć, więc po wyłączeniu i włączeniu podświetlenie będzie ustawione w ten sam tryb, co wcześniej.

**Rotacja**

Przytrzymanie pozwoli ustawić timer urządzenia na 30 minut. Aby wyłączyć timer należy ponownie przytrzymać przycisk. Jeśli timer został uruchomiony, lampka zasilania będzie powoli migać. Wciśnięcie pozwoli włączyć lub wyłączyć obracanie lampki.

Dodatkowe funkcji wersji z pilotem

**Muzyka**

Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie muzyki. Wciśnij, aby przełączyć piosenkę na kolejną.

Dodatkowe funkcji wersji z Bluetooth

Ta strona dotyczy tylko wersji z BT

Przycisk muzyki kontroluje również funkcje Bluetooth. Przytrzymanie przycisku wyłączy muzykę i łączenie BT (Nazwa urządzenia: 181). Wciśnięcie przełączy piosenkę na kolejną.

**Uruchomienie Bluetooth:** Przytrzymaj przycisk i sprawdź, czy niebieska dioda miga.


**Połącz Bluetooth:** Gdy urządzenie jest wykrywalne, odnajdź na swoim smartfonie lampkę (181) i połącz je. Po udanym połączeniu lampka wyda specyficzny dźwięk. Po połączeniu lampka będzie świecić się stale, a podczas odtwarzania muzyki będzie powoli migać. Wciśnięcie przycisku muzyki przełączy utwór na kolejny.

**Rozłączenie Bluetooth:** Po rozłączeniu lampka ponownie wyda specyficzny dźwięk, a dioda zacznie migać.

**Wyłączenie Bluetooth:** przytrzymaj przycisk, aby włączyć Bluetooth. Po wyłączeniu dioda zgaśnie.

Obsługa pilota

Zasięg pilota: 3 – 5 metrów  
Podczas korzystania z pilota jego przód powinien być skierowany w stronę lampki.



Parametry techniczne:

- Źródło światła: LED
- Napięcie: 5V 2A
- Moc: 1W
- Tworzywo: ABS
- Gniazdo ładowania: USB C
- Wymiary: 110 mm x 110 mm x 164 mm
- Zasilanie: akumulator: 1200 mAh
- Nazwa Bluetooth: 181 (tylko wersja z BT)

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż odpowiednią baterię w gniazdo zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

Ostrzeżenia:

1. Nie należy wpatrywać się w źródło światła.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy i inne podobne przedmioty mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.
4. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed podłączeniem produktu do zasilania upewnij się, że wybrane gniazdo spełnia zalecane parametry.
6. Przed każdym użyciem sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
7. Uszkodzony produkt zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX2969\_1** Lampka nocna projektor gwiazd  
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska  
kik.zakupy@ikonka.eu  
Wyprodukowano w Chinach

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>