

# IKONKA



10KG

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE  
MAXIMUM LOAD CAPACITY  
MAXIMALE BELASTBARKEIT

1 x2



2 x1



4 x2



3 x2



5 x8



M6\*30

6 x4




Nóżka

7 x1



Klucz



## Montaż

- Przed montażem upewnij się że zestaw zawiera wszystkie elementy, zgodnie z listą części dołączoną do instrukcji
- Wybierz odpowiednie miejsce do montażu mebli, zapewniając wystarczającą przestrzeń i odpowiednie oświetlenie. Upewnij się, że powierzchnia, na której będą umieszczone meble, jest równa i stabilna.
- Skonsultuj się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta mebli. Użyj odpowiednich narzędzi do montażu elementów metalowych, takich jak śrubokręt, klucz, itp. Upewnij się, że elementy metalowe są prawidłowo umieszczone i zamocowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku mebli z płyt wiórowych laminowanych, składaj elementy zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Dbaj o ostrożność podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia laminatu.
- Starannie dokręć wszystkie śruby i mocowania, aby zapewnić stabilność i trwałość mebli.

## Użytkowanie i konserwacja

- Utrzymuj czystość mebli, używając miękkiej szmatki i łagodnego detergentu, aby usunąć kurz i zabrudzenia. Unikaj stosowania środków czyszczących zawierających substancje żrące, które mogą uszkodzić powierzchnię mebli. Chroń meble przed uszkodzeniami, unikając narażenia na wilgoć, wysoką temperaturę oraz działanie bezpośredniego światła słonecznego. Dbaj o równomierną dystrybucję ciężaru na meblach, aby uniknąć nadmiernego obciążenia i deformacji. Regularnie sprawdzaj stabilność mebli i dokręcaj luźne elementy, jeśli to konieczne. Konserwuj meble zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić ich długotrwałą wytrzymałość.
- Regularnie czyść metalowe elementy mebli, używając miękkiej szmatki lub gąbki zwilżonej łagodnym detergentem. Unikaj stosowania środków czyszczących zawierających substancje żrące, które mogą powodować zarysowania lub uszkodzenia powierzchni metalu.
- Usuwać plamy i zanieczyszczenia z metalowych powierzchni, jak najszybciej zaobserwujesz je, aby uniknąć trwałych śladów. W przypadku trudnych do usunięcia plam, można użyć specjalistycznych środków do czyszczenia metalu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Jeśli meble znajdują się w wilgotnym lub ekspozycyjnym na czynniki atmosferyczne miejscu, regularnie sprawdzaj stan powłoki ochronnej na metalowych elementach. W przypadku uszkodzeń lub odprysków powłoki, zabezpiecz narażone fragmenty warstwą antykorozyjną lub lakierem.
- Do czyszczenia powierzchni laminowanych użyj miękkiej szmatki lub gąbki zwilżonej łagodnym detergentem. Unikaj stosowania zbyt dużych ilości wody, ponieważ nadmierna wilgoć może wpłynąć na strukturę płyty wiórowej.
- Chroń meble przed działaniem bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury oraz wilgoci, aby uniknąć zniekształceń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan mebli, szczególnie metalowych elementów, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub oznak zużycia. Dokładnie konserwuj meble zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować ich estetykę i funkcjonalność na dłuższy czas.
- Unikaj przeładowywania worków na pranie, może to utrudnić ich przemieszczanie.
- Nie należy wkładać mokrych ubrań do worków.
- Worki przeznaczone są wyłącznie do przechowywania odzieży, używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Worki należy prać w zimnej wodzie
- Należy unikać przestawiania regału z pełnym obciążeniem
- Zabezpiecz przed promieniami słonecznymi – jeśli regał jest ustawiony w miejscu nasłonecznionym, materiał kosza może blaknąć, a elementy drewniane lub metalowe mogą się odkształcać.

## Assembly

- Before assembly make sure that set contain all necessary parts, according to part list
- Choose a suitable place for assembling the furniture, ensuring adequate space and proper lighting. Make sure the surface where the furniture will be placed is flat and stable.
- Consult the assembly instructions provided by the furniture manufacturer. Use appropriate tools for assembling metal components, such as a screwdriver, wrench, etc. Ensure that the metal elements are properly positioned and secured according to the manufacturer's instructions.
- For furniture made of laminated chipboard, assemble the components according to the instructions, step by step. Exercise caution during assembly to avoid damaging the laminate.
- Carefully tighten all screws and fastenings to ensure stability and durability.

## Use and maintenance

- Maintain the cleanliness of the furniture, using a soft cloth and mild detergent to remove dust and dirt. Avoid using cleaning agents containing abrasive substances, which may damage the furniture surface. Protect the furniture from damage by avoiding exposure to moisture, high temperatures, and direct sunlight. Ensure even weight distribution on the furniture to prevent excessive loading and deformation. Regularly check the stability of the furniture and tighten loose components if necessary. Preserve the furniture according to the manufacturer's recommendations to ensure its long-term durability.
- Regularly clean metal furniture elements using a soft cloth or sponge dampened with mild detergent. Avoid using cleaning agents containing abrasive substances, which may cause scratches or damage to the metal surface.
- Remove stains and dirt from metal surfaces as soon as you observe them to avoid permanent marks. For stubborn stains, specialized metal cleaning agents can be used following the manufacturer's instructions.
- If the furniture is located in a humid or exposed to atmospheric conditions area, regularly check the condition of the protective coating on metal elements. In case of damage or chipping of the coating, protect exposed areas with a corrosion-resistant layer or lacquer.
- Use a soft cloth or sponge dampened with mild detergent to clean laminated surfaces. Avoid using excessive amounts of water as it may affect the structure of the chipboard.
- Protect furniture from direct sunlight, high temperatures, and moisture to prevent distortion or damage.
- Regularly inspect the condition of the furniture, especially metal elements, to detect any damage or signs of wear. Thoroughly maintain the furniture according to the manufacturer's recommendations to preserve its aesthetics and functionality over time.
- Avoid overloading the laundry bags, as it may make them difficult to move.
- Do not place wet clothes in the bags.
- The bags are intended solely for storing clothing; use them as intended.
- Bags should be washed in cold water.
- Avoid moving the rack when it is fully loaded.
- Protect from sunlight – if the rack is placed in a sunny spot, the basket material may fade, and wooden or metal elements may warp.

**KX3097 Kosz na pranie rustykalny z półką białym 2 komory**  
**Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok**

Numer indeksu/Index no. : 0200340