

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK TRANSPORTOWY NA ZAKUPY PLAŻOWY SKŁADANY TURYSTYCZNY OBRACANY 360 TELESKOPOWY UCHWYT

PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa:

- Stelaż / konstrukcja: stal, malowana proszkowo
- Materiał kosza: trwała tkanina, zdejmowana (możliwość prania)

Wymiary i pojemność

- Pojemność kosza: 100 litrów
- Maksymalne obciążenie: 100 kg

Wymiary materiałowego kosza:

- długość: 74 cm
- szerokość: 40 cm
- wysokość: 41cm

Wymiary stelaża:

- długość: 83cm
- szerokość: 43 cm
- wysokość: 47 cm(do rączki: 86 cm)

Wymiary po złożeniu:

- długość: 67 cm
- szerokość: 46 cm
- wysokość: 16 cm

Koła i manewrowanie

- Średnica kółek: 12 cm
- Koła przednie (od strony rączki): obracają się o 360°
- Koła tylne: szerokie, stabilne - przystosowane do różnych nawierzchni
- Rączka / uchwyt: teleskopowa, regulowana w zakresie 62–85 cm
- Szerokość rączki: 16,5 cm

Funkcje dodatkowe

- Rozkładanie i składanie jednym ruchem - szybka obsługa
- Kompaktowy po złożeniu - idealny do transportu i przechowywania
- Dwie przednie kieszenie na butelki 500 ml lub akcesoria
- Stabilna, a jednocześnie lekka konstrukcja - idealna do użytku codziennego i w podróży
- Wygodny transport – świetnie sprawdzi się na zakupach, plaży, działce czy kempingu
- Utwardzone dno zapewniające stabilność nawet przy dużym obciążeniu
- Worek odpinany na rzep, z uchwytami po obu stronach

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
2. Maksymalne obciążenie wózka wynosi 100 kg. Nie należy przeciążać produktu.
3. Nie należy przewozić w wózku ludzi oraz zwierząt.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do wytworzenia się pleśni.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3306 WÓZEK TRANSPORTOWY NA ZAKUPY PLAŻOWY SKŁADANY TURYSTYCZNY OBRACANY 360 TELESKOPOWY UCHWYT

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach