

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŻEL MAGICZNY WODNY FIGURKI ZEST 24

FOREMKI 20 ŻELI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Podstawa roztworu: mleczan wapnia

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie roztworu mleczanu wapnia

Będziesz potrzebować: 800 ml zimnej wody oraz 200 ml gorącej wody (1 kubek = 100 ml), jednej saszetki proszku mleczanu wapnia.

Metoda: Wlej wszystkie składniki do pojemnika. Mieszaj trzepaczką, aż woda stanie się przejrzysta i pozbawiona cząsteczek.

Uwaga: Powinno to zająć około 5 minut. Upewnij się, że wszystko jest całkowicie rozpuszczone.

Wskazówka: Użycie ciepłej wody o temperaturze ciała pomaga lepiej rozpuścić składniki.

2. Wypełnianie formy kolorowym żelem

Czego potrzebujesz: formy, kolorowego żelu.

Metoda: Delikatnie zwilż formę roztworem, a następnie strząśnij nadmiar wody. Wyciskaj kolorowy żel równomiernie do formy.

Uwaga: Jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza, po prostu je przekłuj.

3. Powolne wyjmowanie z formy

Metoda: Zanurz kolorowy żel poziomo w roztworze i odczekaj około 5 sekund. Gdy krawędzie wzoru zaczną odklejać się, delikatnie wyjmij go z formy.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej intensywne perłowe kolory, możesz pozostawić wzór w roztworze nieco dłużej.

Wskazówka: W przypadku skomplikowanych wzorów zachowaj cierpliwość i wyjmuj formę powoli, aby uniknąć zagnieceń.

4. Pozostaw do utwardzenia

Wskazówka: Figurka nie będzie całkowicie gotowy od razu po wyjęciu. Pozostaw ją w roztworze przez co najmniej 30 minut. Gdy osiągnie odpowiednią twardość, możesz przechowywać ją w czystej wodzie lub w dołączonym słoiczku ekspozycyjnym.

5. Podświetlenie butelki do podwodnej ekspozycji

Najpierw odklej papier zabezpieczający z kleju. Następnie przyklej taśmę do zaokrąglonej krawędzi wklęsłej części dolnej pokrywki butelki i mocno dociśnij. Następnie delikatnie naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć jednokolorowe światło LED. Ponownie naciśnij, aby je wyłączyć. Powtarzaj cykl, przechodząc przez 8 trybów świecenia — siedem jednokolorowych światel oraz jedno wielokolorowe światło. Butelka ekspozycyjna może działać do 24 godzin, jednak z czasem światło będzie stopniowo słabnąć.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2567 Żel magiczny wodny figurki zestaw 24 foremki 20 żeli

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach