

INSTRUKCJE OBSŁUGI

KLOCKI SENSORYCZNE MIĘKKIE PIŁKI

PIRAMIDA 3W1

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 18+
- Tworzywo: winyl

CZYSZCZENIE

- Do codziennego czyszczenia należy opłukać powierzchnię wodą; w razie potrzeby można użyć łagodnego, delikatnego detergentu przyjaznego dla skóry.
- Nie zanurzać w wodzie o temperaturze powyżej 90°C.
- Nie moczyć dłużej niż 30 minut.
- Po czyszczeniu pozostawić do naturalnego wyschnięcia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie czyścić ostrymi przedmiotami ani agresywnymi detergentami.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej osiemnastego miesiąca życia.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Po codziennym użyciu należy przetrzeć każdy element wilgotną ściereczką i upewnić się, że jest czysty przed schowaniem.
4. Produkt należy czyścić niezwłocznie po użyciu przed przechowywaniem.
5. Długotrwałe wystawienie na bezpośrednie działanie słońca skraca żywotność produktu.
6. Trzymać z dala od źródeł wysokiej temperatury.
7. W przypadku odbarwienia, deformacji lub pęknięć należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
8. Opakowanie służy do przechowywania i nie jest zabawką.
9. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
10. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
11. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2435 Klocki sensoryczne miękkie piłki piramida 3w1

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach