

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LORNETKA DLA DZIECI 8X 21MM HD POKROWIEC


PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 4+
- Tworzywo: plastik

KORZYSTANIE



Regulacja pola widzenia

Rozstaw źrenic, czyli odległość między środkami źrenic obu oczu, różni się u poszczególnych osób. Aby uzyskać idealne dopasowanie oczu do okularów lornetki, trzymaj lornetkę w normalnej pozycji obserwacyjnej i przesuwaj oba tubusy bliżej siebie lub dalej od siebie, aż uzyskasz pojedynczy, wyraźny obraz.



Ustawianie ostrości

1. Ustaw prawy okular (A) na zero i skieruj lornetkę na odległy obiekt.
2. Zakryj prawą przednią soczewkę dłonią i obracaj pokrętło regulacji ostrości (B), aż obraz w lewym okularze stanie się wyraźny. Podczas regulacji trzymaj oba oczy otwarte.
3. Następnie zakryj lewą przednią soczewkę dłonią i obracaj prawy okular, aż obraz stanie się wyraźny.



Lornetka została teraz dostosowana do Twojego wzroku. Zanotuj ustawienie dioptrii prawego okularu do wykorzystania w przyszłości.

Składanie muszli ocznych

Jeśli nosisz okulary, złóż muszle oczne (C). Zmniejszy to odległość między okularzem a oczami, zapewniając lepsze pole widzenia.

Czyszczenie lornetki

1. Do czyszczenia lornetki używaj miękkiego pędzelka do soczewek lub miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki.
2. Jeśli używasz środka czyszczącego, nigdy nie nakładaj płynu bezpośrednio na powierzchnię szkła. Zamiast tego nanieś go na ściereczkę.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej czwartego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2446 Lornetka dla dzieci 8x 21mm HD pokrowiec

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach