

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIŁKARZYKI STOŁOWE PIŁKA NOŻNA GRA ZRĘCZNOŚCIOWA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+


Ostrzeżenia:

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do spuchnięcia i uszkodzenia drewna.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

CZĘŚCI

P1	2x		P6	4x		T3	1x	
P2	2x		P7	8x		T4	1x	
P3	1x		P8	4x		S1	1x	
P4A	4x		P9	2x		S2	8x	
P4B	2x		T1	1x		S3	4x	
P4C	2x		T2	1x		S4	4x	
P5	2x							

MONTAŻ



KX2449 Piłkarzyki stołowe piłka nożna gra zręcznościowa

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach