

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA ŁOWIENIE RYBEK PLUSZOWA RYBKI KUBECZKI MATA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 18m+
- Tworzywo: poliester, bawełna PP (włókno poliestrowe)

UŻYTKOWANIE

KROK 1: ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE

1. Otwórz opakowanie i wyjmij wszystkie elementy: wędkę, rybki, kolorowe kubeczki oraz torbę do przechowywania.
2. Rozłóż torbę na płasko na podłodze lub stole — zamienia się w planszę z motywem oceanu.
3. Rozmieść wszystkie rybki na macie.

KROK 2: ROZPOCZĘCIE GRY

Rozpoznawanie kolorów: Wspólnie z dzieckiem wskazuj kolory rybek i kubków, ustawiając je w odpowiedniej kolejności.

Łowienie ryb: Naucz dziecko trzymać wędkę i delikatnie „złapać” rybkę przy pomocy rzepu (przynęty), a następnie podnieść wędkę.

Sortowanie kolorów: Dziecko wkłada złowione rybki do kubków w tym samym kolorze.

Zabawy dodatkowe:

- Zabawa w role: rybak, restauracja rybna itp.
- Liczenie: kto złowi więcej ryb, liczenie kolorów
- Gra pamięciowa: dorosły podaje kolor, dziecko łowi odpowiednią rybkę

KROK 3: ZAKOŃCZENIE ZABAWY I PRZECHOWYWANIE

- Po zakończeniu zabawy zbierz wszystkie rybki i kubki.
- Umieść je w środku rozłożonej torby.
- Złóż torbę i zabezpiecz elementy — rozwija to nawyk porządkowania.

KROK 4: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyść powierzchnię wilgotną ściereczką
- Nie moczyc, nie prać w pralce ani nie szorować całej torby
- Po zabawie dokładnie wysuszyć przed schowaniem
- Regularnie usuwać włókna i kurz z rzepów
- Sprawdzać stan rzepów i elementów przed każdą zabawą

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia.
3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy wkładać żadnych elementów zabawki do ust, nosa, uszu i innych części ciała.
5. Regularnie sprawdzać stan rybek i rzepów; uszkodzone elementy należy usunąć.
6. Nie używać w łóżeczkach i kojcach.
7. Należy uważać na sznurek wędki – ryzyko zaplątania.
8. Nie rzucać wędką ani nie machać nią.
9. Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
10. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
11. Naturalne zużycie (np. osłabienie rzepa) jest normalne.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.
13. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
14. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
15. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2354 Gra łowienie rybek pluszowa rybki kubeczki mata

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach