

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOTOR MOTOCYKL INTERAKTYWNY KASKADERSKI

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiek:** 3+
- **Zasilanie:** 3 × bateria AA (brak w zestawie)
- **Materiał:** tworzywo sztuczne

UŻYTKOWANIE

KROK 1. ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE

1. Otwórz opakowanie i wyjmij motocykl oraz instrukcję obsługi.
2. Sprawdź stan produktu – koła, obudowę oraz elementy świetlne pod kątem uszkodzeń.
3. Opiekun powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją, szczególnie z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

KROK 2. MONTAŻ BATERII

1. Zlokalizuj komorę baterii na spodzie motocykla.
2. Otwórz pokrywę przy pomocy śrubokręta lub monety.
3. Włóż trzy nowe baterie AA, zachowując prawidłową polaryzację (+ / -).
4. Zamknij pokrywę i dokładnie dokręć śruby, aby zapewnić szczelność.

KROK 3. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Warunki użytkowania

Umieść motocykl na płaskiej, twardej powierzchni (np. podłoga, gładkie płytki), w przestrzeni wolnej od przeszkód (minimum 2–3 metry z przodu).

Włączanie

1. Przełącz włącznik na pozycję „**ON**”.
2. Zabawka automatycznie uruchomi światła i zacznie się poruszać.

Działanie

- Motocykl jedzie samodzielnie do przodu.
- Kierunek można korygować ręcznie, zmieniając ustawienie przodu pojazdu.

Zatrzymanie

- Aby zatrzymać zabawkę, podnieś ją lub odwróć.
- Po zakończeniu zabawy ustaw przełącznik w pozycji „**OFF**”.

KROK 4. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Zawsze wyłączaj zabawkę po użyciu.
2. Czyść suchą, miękką ściereczką – nie myj wodą ani nie zanurzaj.
3. Przy dłuższej przerwie (ponad 2 tygodnie) wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.
4. Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od słońca, wilgoci i wysokiej temperatury.

5. Produkt powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci (np. na wysokiej półce lub w zamkniętej szafce).

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy oraz ruchome części (koła, baterie), co stwarza ryzyko zadławienia, przytrzaśnięcia lub przypadkowego uruchomienia.
2. Produkt jest bezwzględnie nieprzeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.
3. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Zawsze instaluj baterie zgodnie z polaryzacją (+/-). Nie mieszaj baterii nowych ze starymi ani różnych typów (np. alkalicznych i węglowych).
5. Nie wrzucaj baterii do ognia, nie zwieraj ich, nie rozbieraj, nie podgrzewaj ani nie próbuj ładować baterii nienadających się do ładowania.
6. Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Połknięcie baterii może prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci – w takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
7. Regularnie sprawdzaj stan baterii – w przypadku słabego działania lub dłuższego nieużywania usuń je, aby zapobiec wyciekowi i korozji.
8. Koła obracają się szybko – nie zbliżaj palców, włosów ani ubrania do ruchomych części.
9. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać na drogach, parkingach, schodach, pochyłościach ani w pobliżu wody (np. basenów).
10. Nie używać na miękkich powierzchniach (łóżko, sofa), ponieważ może to spowodować przegrzanie silnika lub zablokowanie mechanizmu.
11. Trzymaj z dala od ognia, grzejników i innych źródeł ciepła.
12. Nie kieruj zabawki w stronę ludzi, zwierząt, szkła ani delikatnych przedmiotów.
13. Nie pozwalaj dzieciom stawać, siadać ani kłaść się na zabawce – nie jest ona przeznaczona do obciążania ciała.
14. Podczas zabawy dziecko powinno mieć na sobie obuwie i zachować ostrożność, aby nie potknąć się o zabawkę.
15. Produkt jest zabawką modelową przeznaczoną wyłącznie do celów rozrywkowych. Nie służy do transportu ani przewożenia osób.
16. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie produktu przez dziecko.
17. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.
18. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
19. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
20. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
21. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2357 Motor motocykl interaktywny kaskaderski

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach