

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FARBY AKRYLOWE DO MALOWANIA TKANIN 24 KOLORY 60ML

PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba kolorów: 24

Pojemność jednej butelki: 60 ml

Właściwości:

- wodoodporne,
- szybkoschnące,
- o wysokim stopniu krycia,
- trwałe kolory

Czas schnięcia:

- schnięcie powierzchniowe: ok. 10–20 minut,
- pełne utwardzenie: ok. 24 godziny (w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności oraz grubości nałożonej warstwy).

KORZYSTANIE

KROK 1. PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża

Upewnij się, że powierzchnia do malowania jest czysta, sucha i odtłuszczona. W przypadku powierzchni porowatych (np. drewna lub gipsu) zaleca się wcześniejsze zastosowanie podkładu (np. gruntu gipsowego), aby uzyskać najlepszy efekt.

Przygotowanie narzędzi

Przygotuj pędzle, paletę, pojemnik do czyszczenia pędzli, szmatkę. Zaleca się stosowanie pędzli nylonowych lub z włosa syntetycznego.

Wstrząśnij farbą: Przed użyciem dokładnie wstrząśnij każdą butelką, aby pigment został równomiernie rozprowadzony.

Przygotowanie miejsca pracy: Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i załóż odzież ochronną lub fartuch.

KROK 2. MALOWANIE

Nakładanie farby: Wyciśnij na paletę tylko taką ilość farby, jaka jest potrzebna do pracy, aby uniknąć jej marnowania.

Mieszanie kolorów: Łącz różne kolory farb akrylowych na paletce, aby uzyskać nowe odcienie.

Rozcieńczanie: Aby uzyskać efekt laserunku lub akwareli, dodaj niewielką ilość wody lub specjalnego rozcieńczalnika/opóźniacza do farb akrylowych. Nadmierne rozcieńczenie może pogorszyć wodoodporność i przyczepność farby.

Wydłużenie czasu schnięcia: Aby wydłużyć czas pracy z farbą, użyj specjalnego opóźniacza schnięcia.

Techniki malarskie

- Farby akrylowe schną bardzo szybko, dlatego pracuj sprawnie.
- Rozpoczynaj od cienkich warstw, stopniowo nakładając grubsze. Grube warstwy po wyschnięciu tworzą wyraźną fakturę.
- Jeśli chcesz wprowadzić poprawki, usuń świeżą farbę wilgotną ściereczką. Po wyschnięciu poprawki wykonuj poprzez szlifowanie lub nałożenie kolejnej warstwy.

KROK 3. PO ZAKOŃCZENIU MALOWANIA

Suszenie: Pozostaw pracę do wyschnięcia na płaskiej powierzchni, w czystym, dobrze wentylowanym i wolnym od kurzu miejscu. Nie dotykaj ani nie układaj prac jedna na drugiej przed całkowitym wyschnięciem.

Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po zakończeniu pracy dokładnie umyj pędzle, paletę i pozostałe narzędzia czystą wodą. Zaschnięta farba jest trudna do usunięcia i może uszkodzić narzędzia.

Zamykanie opakowań: Wytrzyj gwint butelki i szczelnie zakręć nakrętkę, aby zapobiec wysychaniu farby. Przechowuj farby w chłodnym, zacienionym miejscu, z dala od mrozu i wysokich temperatur (zalecana temperatura: 5°C–35°C).

KROK 4. EFEKTY SPECJALNE

Tworzenie faktury: Dodaj piasek, proszek gipsowy lub specjalną pastę modelującą, aby uzyskać efekt trójwymiarowej faktury.

Lakierowanie

Po całkowitym wyschnięciu pracy (zalecane po 72 godzinach) można nałożyć specjalny lakier akrylowy, który:

- zwiększy połysk,
- ujednolici wygląd powierzchni,
- zapewni dodatkową ochronę.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt jest farbą chemiczną i nie jest zabawką.
2. Farby nie są przeznaczone do spożycia. Nie jedz ani nie pij podczas pracy i trzymaj farby z dala od żywności oraz napojów.
3. W przypadku połknięcia natychmiast wypłucz usta i skontaktuj się z lekarzem.
4. Unikaj długotrwałego i częstego kontaktu farby ze skórą. Po zakończeniu pracy dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.
5. W przypadku dostania się farby do oczu natychmiast płucz je dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
6. Osobom o wrażliwej skórze zaleca się stosowanie jednorazowych rękawiczek ochronnych.
7. Używaj farb wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikaj długotrwałego wdychania zapachu farb oraz pyłu powstającego podczas szlifowania wyschniętych powierzchni.
8. Osoby szczególnie wrażliwe na zapachy powinny rozważyć stosowanie maseczki ochronnej.
9. Chociaż farba jest produktem na bazie wody, po wyschnięciu jej powłoka jest łatwopalna. Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
10. Nie wylewaj pozostałości farby ani wody po myciu narzędzi do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Pozostaw resztki do całkowitego wyschnięcia i zutylizuj jako odpad stały.
11. Podczas czyszczenia narzędzi używaj osobnego pojemnika. Pozwól osadom opaść na dno, a następnie ostrożnie zlej czystą wodę z powierzchni.
12. Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.
13. Po użyciu zawsze dokładnie zamykaj butelki, aby zapobiec wysychaniu farby.
14. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do prac plastycznych i rękodzielniczych. Nie stosować do malowania ciała, zabawek ani przedmiotów, które mogą być wkładane do ust przez niemowlęta i małe dzieci.
15. Przed użyciem na nowym materiale zaleca się wykonanie próby na niewielkim, niewidocznym fragmencie powierzchni.
16. Mimo wysokiej odporności pigmentów na światło, długotrwała ekspozycja na intensywne promieniowanie słoneczne może powodować stopniowe blaknięcie niektórych kolorów.
17. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie produktu przez dziecko oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru.
18. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała, reakcje alergiczne ani szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i ostrzeżeń, w tym m.in. połknięcia produktu, niewłaściwego przechowywania, użytkowania przez dzieci bez nadzoru, wdychania pyłu czy kontaktu farby z oczami.
19. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
20. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
21. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2380 Farby akrylowe do malowania tkanin 24 kolory 60ml

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach