

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MARKERY BROKATOWE MAZAKI W WALIZCE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Ilość kolorów: 60
- Rodzaj tuszu: Pigmentowy tusz na bazie wody, zawierający drobne cząsteczki brokatu
- Materiał korpusu: Polietylen

UŻYTKOWANIE

1. PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

Wyjmij marker w wybranym kolorze z pudełka do przechowywania.

Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania: zdejmij skuwkę, skieruj końcówkę markera w dół i delikatnie potrząśnij markerem kilka razy, aby równomiernie rozprowadzić cząsteczki perłowe w tuszu i uzyskać lepszy efekt połysku podczas rysowania.

Wykonaj kilka próbnych pociągnięć na papierze roboczym, aby upewnić się, że tusz płynie równomiernie.

2. SPOSÓB RYSOWANIA

Trzymanie markera: Trzymaj marker naturalnie, jak zwykły długopis, utrzymując końcówkę pod kątem około 45° względem papieru.

Rysowanie linii: Delikatnie przyłóż końcówkę markera do papieru i przesuwaj ją w równym tempie, aby uzyskać gładkie linie.

Nakładanie warstw i mieszanie kolorów: Najpierw możesz nanieść jasny kolor, a następnie nałożyć ciemniejszy kolor, aby uzyskać naturalny efekt mieszania barw, wykorzystując właściwości tuszu na bazie wody.

Wypełnianie dużych powierzchni: Użyj boku końcówki markera i delikatnie przesuwaj nim po większej powierzchni, aby równomiernie nanieść kolor.

3. CZYNNOŚCI PO UŻYCIU

Po użyciu natychmiast szczelnie załóż skuwkę, aby zapobiec wysychaniu tuszu. Odłóż marker z powrotem na właściwe miejsce w pudełku do przechowywania, utrzymując zestaw w uporządkowanym stanie.

4. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Pudełko do przechowywania można ustawiać jedno na drugim lub przechowywać płasko na biurku albo półce na książki. Należy pozostawiać zamkniętą pokrywę, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i wilgoci. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur (np. w pobliżu grzejników lub wewnątrz samochodu latem).

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Jeśli końcówka markera zostanie zabrudzona innym kolorem, rysuj nią wielokrotnie na czystym papierze, aż uzyskany kolor będzie czysty.

Jeśli końcówka markera wyschnie, nanieś na nią 1–2 krople wody, aby ją zwilżyć, odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie rysować; może to przywrócić częściowy przepływ tuszu.

Nie płucz końcówki markera bezpośrednio wodą ani nie mocz jej w alkoholu, ponieważ może to uszkodzić włókna końcówki i pogorszyć właściwości tuszu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera 60 markerów i skuwek. Skuwki są małymi elementami i mogą zostać wdychane lub połknięte przez dzieci, powodując niedrożność dróg oddechowych lub uduszenie.
2. Tusz nie nadaje się do spożycia. Nie wkładaj końcówki markera, skuwki ani tuszu do ust.
3. Produkt nie jest zabawką; dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny mieć z nim kontaktu.
4. Zaleca się, aby dzieci powyżej 3. roku życia korzystały z produktu pod pełnym nadzorem osoby dorosłej. W przypadku dzieci w wieku 3–6 lat opiekunowie muszą instruować je i nadzorować prawidłowe korzystanie z produktu, aby zapobiec gryzieniu końcówki markera, połknięciu skuwki lub nanoszeniu tuszu na ciało.
5. Produkt (w tym markery, skuwki i pudełko do przechowywania) jest całkowicie niedozwolony dla dzieci poniżej 3. roku życia.
6. Produkt jest przeznaczony do celów artystycznych i rysowania. Nie wolno używać go jako kosmetyków dla dzieci, pisaków do malowania ciała ani narzędzi do wykonywania tatuaży.
7. Tusz zawiera drobne cząsteczki brokatu; w przypadku dostania się do oczu mogą one porysować rogówkę. Natychmiast płucz oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i jak najszybciej zasięgnij pomocy medycznej.

8. W przypadku kontaktu tuszu ze skórą należy umyć ją wodą z mydłem. Jeśli wystąpi zaczerwienienie, swędzenie lub inna reakcja alergiczna, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
9. Nigdy nie używaj markera na wrażliwych obszarach, takich jak twarz, okolice oczu lub usta.
10. Jeśli dziecko przypadkowo połknie tusz lub odgryzie fragment końcówki albo skuwki markera, należy natychmiast zabrać opakowanie produktu na oddział ratunkowy i poinformować lekarza o składzie tuszu (tusze na bazie wody).
11. Po użyciu upewnij się, że skuwka markera jest szczelnie zamknięta, aby zapobiec jej odpadnięciu i przypadkowemu podniesieniu przez dzieci.
12. Pudełko do przechowywania jest wykonane z tworzywa sztucznego. Nie należy na nim stawać, wywierać na nie dużego nacisku ani umieszczać go w pobliżu ognia, aby uniknąć pęknięcia lub odkształcenia.
13. Nie pozwalaj dzieciom poniżej 3. roku życia bawić się pudełkiem do przechowywania, ponieważ jego krawędzie lub zatrzaski mogą powodować zadrapania lub przytrzaśnięcie palców.
14. Tusze zawarte w produkcie jest trudny do usunięcia. Zaleca się, aby dzieci podczas rysowania nosiły fartuch ochronny, a na stole znajdowała się mata ochronna.
15. W przypadku przypadkowego zabrudzenia odzieży należy jak najszybciej wypłukać ją zimną wodą z detergentem.
16. Chociaż tusz na bazie wody ma łagodny zapach, długotrwałe używanie produktu z otwartą skuwką w zamkniętym pomieszczeniu może u niektórych osób wrażliwych powodować zawroty głowy lub dyskomfort. Zaleca się zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenia podczas użytkowania.
17. Bardzo niewielka liczba osób może być wrażliwa na cząsteczki perłowe lub substancje konserwujące zawarte w tuszu. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu po użyciu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.
18. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, upewnij się, że wszystkie skuwki są szczelnie zamknięte, a następnie przechowuj markery w pozycji poziomej lub końcówką skierowaną w dół (skuwką do góry), w chłodnym miejscu, aby zapobiec wysychaniu końcówek.
19. Zużyte markery należy utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów. Nie należy ich spalać, aby uniknąć powstawania szkodliwych gazów.
20. Produkt jest przeznaczony do rysowania i malowania. Jego bezpieczeństwo opiera się na normalnym użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu niniejszej instrukcji. Nie jest przeznaczony do malowania ciała, kontaktu z jamą ustną ani do zabawy jako zabawka.
21. Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że produkt stwarza ryzyko połknięcia, zadławienia i podrażnienia chemicznego u małych dzieci.
22. Opiekunowie zobowiązują się do zapewnienia pełnego nadzoru nad dziećmi w wieku 3–6 lat oraz do przechowywania produktu z dala od niemowląt i dzieci poniżej 3. roku życia.
23. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki, takie jak połknięcie produktu, uraz oka lub zadławienie, spowodowane niewystarczającym nadzorem lub nieprzestrzeganiem niniejszych ostrzeżeń.
24. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji (w tym między innymi: użytkowania przez dzieci bez nadzoru, używania produktu do malowania ciała, spożycia tuszu, połknięcia skuwek itp.).
25. Produkt należy utylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów i dbać o ochronę środowiska.

KX2265 Markery brokatowe mazaki w walizce

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach