

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Montaż stojaka powinna wykonać wyłącznie osoba dorosła. Nieprawidłowy montaż lub użycie narzędzi może prowadzić do skaleczeń, przygniecenia dłoni lub niewłaściwe nieprawidłowego zamocowania konstrukcji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy stojaka zostały prawidłowo skręcone i zabezpieczone. Nieprawidłowy montaż może powodować niestabilność stojaka, jego przechylenie lub przewrócenie, co może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.
- Korzystaj zgodnie z jego przeznaczeniem – do przechowywania drewna opałowego. Nie przechowuj w nim materiałów łatwopalnych, substancji chemicznych ani innych materiałów niezgodnych z przeznaczeniem produktu. Przechowywanie nieodpowiednich materiałów może zwiększać ryzyko pożaru, wycieku lub uszkodzenia stojaka.
- Ustaw stojak na stabilnym, równym i odpowiednio twardym podłożu – ryzyko przechylenia lub przewrócenia stojaka pod wpływem obciążenia.
- Drewno układaj stabilnie i równomiernie w obrębie stojaka, nie dopuszczając do jego nadmiernego wystawiania poza konstrukcję – ryzyko zsunięcia lub przewrócenia się drewna i obrażeń.
- Zachowaj bezpieczną odległość od kominka, pieca i innych źródeł ciepła. Przechowywane drewno opałowe jest materiałem palnym i kontakt z ogniem lub iskrami może prowadzić do pożaru.
- Nie wspinaj się, nie siadaj i nie opieraj się o stojak. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować utratę stabilności, przewrócenie stojaka lub upadek użytkownika.
- Podczas układania i wyjmowania drewna zachowaj ostrożność. Przesuwające się lub spadające drewno może powodować przygniecenia, stłuczenia, skaleczenia lub inne urazy.
- Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą doznać urazu w wyniku przewrócenia stojaka, kontaktu z ciężkim drewnem lub ostrymi elementami, a drobne elementy montażowe mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie modyfikuj produktu ani nie ingeruj w jego konstrukcję. Modyfikacje mogą osłabić konstrukcję, zmniejszyć jej stabilność i nośność oraz spowodować przewrócenie stojaka lub wysypanie drewna.
- Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji, śrub i połączeń. Nie używaj stojaka, jeśli jest pęknięty, odkształcony, uszkodzony lub jeśli elementy mocujące są poluzowane. Uszkodzona lub niestabilna konstrukcja może ulec przewróceniu lub rozpaść się pod obciążeniem, powodując obrażenia lub uszkodzenie mienia.
- Chroń stojak przed długotrwałym działaniem wilgoci i regularnie sprawdzaj, czy nie pojawiły się oznaki korozji. Korozja może osłabić metalową konstrukcję, zmniejszyć jej stabilność i nośność oraz zwiększyć ryzyko uszkodzenia lub przewrócenia stojaka.
- Maksymalne obciążenie: 50 kg.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia – ryzyko odkształcenia lub uszkodzenia konstrukcji, jej przewrócenia oraz wysypania lub upadku drewna.