

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Ustaw temperaturę odpowiednią do indywidualnej wrażliwości skóry. Nie stosuj najwyższych ustawień przez długi czas i regularnie kontroluj temperaturę poduszki. Długotrwały kontakt z wysoką temperaturą może powodować poparzenia lub podrażnienia skóry.
- Nie używaj poduszki na mokrej skórze ani w kontakcie z wilgotnym ciałem. Wilgoć może zwiększać ryzyko porażenia prądem, zwarcia lub nieprawidłowego działania elementów elektrycznych.
- Nie używaj poduszki podczas snu bez zastosowania odpowiedniego ustawienia timera i zgodnie z instrukcją producenta. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru przez długi czas. Długotrwałe działanie ciepła może powodować przegrzanie skóry, poparzenia lub przegrzanie produktu.
- Nie przykrywaj włączonej poduszki innymi ciężkimi przedmiotami ani nie składaj jej podczas użytkowania. Ograniczenie odprowadzania ciepła może powodować przegrzanie poduszki i prowadzić do poparzenia, uszkodzenia produktu lub pożaru.
- Przed praniem odłącz poduszkę od zasilania i odłącz wszystkie elementy elektryczne zgodnie z instrukcją.
- Poduszkę można prać wyłącznie w sposób określony przez producenta. Pranie produktu z podłączonymi elementami elektrycznymi może prowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poduszkę i przewód zasilający poza zasięgiem małych dzieci. Dziecko może zaplątać się w przewód, uszkodzić elementy elektryczne lub niewłaściwie użyć poduszki, co może prowadzić do urazu, porażenia prądem lub poparzenia.
- Nie modyfikuj produktu ani nie naprawiaj samodzielnie elementów elektrycznych. Nieprawidłowa ingerencja może prowadzić do porażenia prądem, zwarcia, przegrzania lub pożaru.
- Nie używaj poduszki, jeśli przewód zasilający, wtyczka, sterownik lub materiał poduszki są uszkodzone. Takie elementy mogą spowodować porażenie prądem, zwarcie, przegrzanie lub pożar.
- Nie używaj poduszki w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury. Materiał tekstylny może ulec zapaleniu, a wysoka temperatura może uszkodzić elementy elektryczne, powodując ryzyko pożaru.