

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku z odpowiednim napięciem zasilania 100–245 V, 50–60 Hz.
- Przed podłączeniem sprawdź zgodność parametrów zasilania. Podłączenie do nieodpowiedniego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, zwarcie lub porażenie prądem.
- Ustawiaj wyłącznie na suchej i stabilnej powierzchni. Niestabilne ustawienie może spowodować przesunięcie lub przewrócenie urządzenia podczas pracy, prowadząc do jego uszkodzenia, poparzenia lub innych obrażeń.
- Nie dotykaj listwy zgrzewającej podczas pracy ani bezpośrednio po zakończeniu zgrzewania. Rozgrzana listwa zgrzewająca może spowodować poparzenie skóry.
- Nie wkładaj palców, dłoni ani innych części ciała w obszar zgrzewania podczas pracy urządzenia. Kontakt z rozgrzewającym się elementem może spowodować poparzenie.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy i zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Ograniczenie odprowadzania ciepła może prowadzić do przegrzania urządzenia, jego uszkodzenia lub zwiększenia ryzyka pożaru.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Przedostanie się cieczy do elementów elektrycznych może spowodować zwarcie, uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem.
- Wtyczka urządzenia nie jest wodoodporna (IPX0). Chroń wtyczkę, przewód zasilający i gniazdko przed wodą oraz innymi cieczami. Kontakt wtyczki lub gniazdko z wodą może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar.
- Przed czyszczeniem, konserwacją lub usuwaniem pozostałości materiału odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż element zgrzewający ostygnie. Czyszczenie podłączonego lub rozgrzanego urządzenia może spowodować porażenie prądem lub poparzenie.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru podczas pracy. Po zakończeniu pracy odłącz je od zasilania. Pozostawienie urządzenia bez nadzoru może zwiększyć ryzyko przegrzania, awarii elektrycznej, poparzenia lub pożaru.
- Produkt nie służy do zabawy – przechowuj poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe użycie urządzenia przez dzieci może prowadzić do poparzenia, porażenia prądem, zakleszczenia palców lub innych obrażeń.
- Nie używaj urządzenia mokrymi dłońmi, szczególnie podczas podłączania lub odłączania wtyczki. Wilgoć na dłoniach zwiększa ryzyko porażenia prądem podczas kontaktu z elementami zasilającymi.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych ani źródeł otwartego ognia. Wysoka temperatura elementu zgrzewającego lub awaria elektryczna może doprowadzić do zapalenia materiałów łatwopalnych i pożaru.
- Nie przekraczaj maksymalnej długości zgrzewania wynoszącej 32 cm i nie umieszczaj materiału poza przeznaczonym obszarem zgrzewania. Nieprawidłowe ułożenie materiału może spowodować niewłaściwe zgrzanie, uszkodzenie opakowania lub urządzenia.
- Nie modyfikuj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie naprawiać jego elementów elektrycznych. Nieprawidłowa naprawa lub modyfikacja może spowodować porażenie prądem, zwarcie, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i uszczelek. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub inne elementy są uszkodzone. Użytkowanie uszkodzonego urządzenia może prowadzić do porażenia prądem, zwarcia, przegrzania lub pożaru.