

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Przed podaniem pokarmu dziecku zawsze sprawdź jego temperaturę. Nie polegaj wyłącznie na ustawieniu temperatury urządzenia. Nierównomierne ogrzanie pokarmu lub zbyt wysoka temperatura może prowadzić do poparzenia jamy ustnej i przełyku dziecka.
- Nie pozostawiaj podgrzewacza podczas pracy bez nadzoru. Nieprawidłowe działanie lub przegrzanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, poparzenia lub pożaru.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy. Nieprawidłowe użytkowanie może powodować przegrzanie elementu grzewczego, uszkodzenie urządzenia lub pożar.
- Upewnij się, że butelka jest prawidłowo dopasowana do podgrzewacza i stabilnie umieszczona w jego wnętrzu. Niedopasowana lub niestabilna butelka może się przewrócić, powodując wyciek gorącego pokarmu i poparzenie.
- Nie przekraczaj maksymalnej temperatury i czasu podgrzewania określonych w instrukcji. Nadmierne podgrzewanie może prowadzić do przegrzania pokarmu, uszkodzenia butelki lub urządzenia oraz zwiększenia ryzyka poparzenia.
- Nie podgrzewaj pokarmu bezpośrednio w urządzeniu. Używaj wyłącznie odpowiedniej butelki umieszczonej w podgrzewaczu. Bezpośredni kontakt pokarmu z elementem grzewczym może prowadzić do zanieczyszczenia, przegrzania lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy. Nie dotykaj elementu grzewczego – wysoka temperatura może powodować poparzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, przewód i akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. Nieprawidłowa ingerencja może prowadzić do zwarcia, przegrzania, porażenia prądem, pożaru lub nieprawidłowego działania.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan butelki, podgrzewacza, przewodów, złączy i innych elementów. Nie używaj urządzenia w przypadku pęknięć, deformacji lub innych uszkodzeń. Uszkodzone elementy mogą powodować wyciek, zwarcie, przegrzanie, poparzenie lub pożar.
- Przechowuj podgrzewacz w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Niewłaściwe warunki przechowywania mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, akumulatora lub elementów elektrycznych, zwiększając ryzyko przegrzania, zwarcia lub pożaru.