

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Produkt służy wyłącznie jako pomocnicze urządzenie monitorujące i nie zastępuje nadzoru osoby dorosłej. Awaria urządzenia, utrata połączenia lub błędne działanie funkcji wykrywania może spowodować, że opiekun nie zostanie powiadomiony o zagrożeniu.
- Nie polegaj wyłącznie na funkcji wykrywania płaczu, ruchu, pozycji snu ani zakrycia twarzy. Regularnie sprawdzaj stan dziecka osobiście. Funkcje automatycznego wykrywania mogą nie rozpoznać każdego zagrożenia, opóźnić alarm lub wygenerować fałszywe powiadomienie.
- Umieść kamerę w miejscu stabilnym i poza zasięgiem dziecka. Nie umieszczaj jej w łóżeczku ani w bezpośrednim sąsiedztwie dziecka. Urządzenie lub przewód mogą spaść na dziecko albo zostać przez nie pociągnięte, powodując uraz lub ryzyko uduszenia.
- Regularnie sprawdzaj stabilność uchwytu i mocowania kamery. Poluzowanie lub przewrócenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub uraz.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy i zapewnij odpowiednią wentylację. Ograniczenie odprowadzania ciepła może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Chroń urządzenie, przewód i zasilacz przed wodą i wilgocią. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych źródeł wody. Kontakt z wodą może powodować zwarcie, uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem.
- Nie kieruj obiektywem bezpośrednio na intensywne źródła światła, takie jak słońce lub silne lampy. Intensywne światło może uszkodzić elementy optyczne lub pogorszyć jakość obrazu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie i jego elementy poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie są używane.
- Opakowanie nie jest zabawką – przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania. Folie, woreczki i drobne elementy opakowania mogą powodować zadławienie lub uduszenie.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu. Nieprawidłowa ingerencja może prowadzić do uszkodzenia, zwarcia, przegrzania, pożaru lub nieprawidłowego działania funkcji monitorowania.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i przewodu zasilającego. Nie używaj, jeśli obudowa, przewód, wtyczka lub gniazdo zasilania są uszkodzone. Uszkodzone elementy mogą powodować zwarcie, przegrzanie, porażenie prądem lub pożar.