

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLOCKI MAGNETYCZNE RÓŻOWY ZAMEK OGRÓD 142el.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiek: 3+

Ilość elementów: 142

Materiał: Tworzywo sztuczne (ABS), Magnesy

SPOSÓB UŻYCIA

1. Otwórz dołączony kolorowy przewodnik i wybierz kształt lub model, który Cię interesuje. Zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na ilustracji wybierz odpowiednią liczbę oraz rodzaje magnetycznych elementów.
2. Układaj magnetyczne płytki zgodnie ze schematem, upewniając się, że każdy element dokładnie przylega do pozostałych. Buduj konstrukcję warstwa po warstwie — od środka na zewnątrz lub od podstawy ku górze — zachowując stabilność całej budowli.
3. Korzystając ze schematów jako inspiracji, wykorzystaj własną wyobraźnię do tworzenia nowych konstrukcji. Możesz budować dwuwymiarowe wzory, trójwymiarowe modele lub niewielkie obiekty użytkowe.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. **Uwaga!** Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
3. Siła magnetyczna pojedynczego elementu jest wystarczająca do przywierania do metalowych powierzchni. Należy bezwzględnie unikać umieszczania klocków w pobliżu urządzeń elektronicznych, nośników danych wykorzystujących zapis magnetyczny oraz sprzętu medycznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub zakłóceniom ich działania.
4. Podczas budowy dużych lub wysokich konstrukcji należy stale kontrolować ich równowagę. Niestabilny środek ciężkości może doprowadzić do zawalenia się konstrukcji i spowodować obrażenia.
5. Magnetyczne elementy są trwale zamknięte w obudowach z tworzywa sztucznego zgrzewanych ultradźwiękowo i nie powinny się rozdzielać podczas normalnego użytkowania. W przypadku zauważenia pęknięć lub uszkodzeń obudowy należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu.
6. Przed pierwszym użyciem rodzice powinni przetrzeć nowe elementy wilgotną ściereczką, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne i ograniczyć ryzyko podrażnień skóry. Klocki należy regularnie czyścić i konserwować odpowiednimi środkami czyszczącymi.
7. Magnetyczne płytki wykonane są z tworzywa sztucznego. Choć są odporne na upadki, mogą ulegać zarysowaniom. Podczas zabawy należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami i nie pozwalać dzieciom na skrobanie klocków nożyczkami, nożami ani innymi twardymi narzędziami.
8. Podczas zabawy dziecka magnetycznymi klockami konstrukcyjnymi opiekun powinien stale nadzorować zabawę, udzielać wskazówek oraz być gotowy do natychmiastowej interwencji w przypadku niebezpiecznych zachowań.
9. Raz w miesiącu należy sprawdzić stan elementów pod kątem osłabienia siły magnetycznej oraz zużycia obudów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać użytkowania i wymienić uszkodzone elementy.
10. Zachęcaj dzieci do rozwijania wyobraźni i eksperymentowania z różnymi konstrukcjami przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad fizyki. Pomaga to rozwijać kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
11. Po zakończeniu zabawy rodzice powinni pomóc dziecku w uporządkowaniu klocków, aby zapobiec ich zgubieniu lub rozrzuceniu. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się umieszczenie elementów w dedykowanym pojemniku do przechowywania.
12. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
13. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia wątpliwości.

KX2444_1 Klocki magnetyczne różowy zamek ogród 142el.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach