

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SZACHY DREWNIANE MAGNETYCZNE GRA 39CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek użytkownika: 8+
- Materiał: lite drewno sosnowe, elementy magnetyczne
- Wymiary planszy po rozłożeniu: 39 × 39 × 5 cm

SPOSÓB UŻYCIA

Krok 1: Rozłożenie planszy

Krok 2: Przechowywanie figur

- Po zakończeniu gry umieść figury w tackach PVC znajdujących się w dolnej części planszy. Zapobiega to ich zgubieniu lub uszkodzeniu.

Krok 3: Złożenie planszy

CZYSZCZENIE

- Produkt należy czyścić przy użyciu lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
- Nie należy korzystać z silnych środków myjących, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Należy unikać kontaktu produktu z alkoholami, gdyż mogą one uszkodzić lakierowaną powierzchnię produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu ostrych szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do powstania zarysowań na powierzchni produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do odbarwienia się produktu.
- Uciążliwe zabrudzenia najlepiej czyścić jest przy użyciu środków przeznaczonych do czyszczenia mebli drewnianych lub delikatnych środków myjących, takich jak płyn do naczyń.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej ósmego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do jego uszkodzenia.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2405 Szachy drewniane magnetyczne gra 39cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach