

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie patrz bezpośrednio w źródła światła LED i nie używaj maski, jeśli powoduje ból, silny dyskomfort, podrażnienie skóry lub nadmierne nagrzewanie. Bezpośrednie lub długotrwałe oddziaływanie światła LED może powodować dyskomfort lub podrażnienie oczu i skóry.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Do ładowania stosuj przewód i źródło zasilania zgodne ze specyfikacją urządzenia (DC 5 V). Nieprawidłowe ładowanie może spowodować przegrzanie, uszkodzenie akumulatora lub urządzenia, a w skrajnych przypadkach pożar.
- Chroń urządzenie przed zanurzeniem w wodzie. Maskę czyść wyłącznie zgodnie z instrukcją, przy użyciu lekko wilgotnej ściereczki. Nie dopuszczaj do przedostania się wody do portu ładowania. Przedostanie się wody do elementów elektrycznych może spowodować zwarcie, uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas użytkowania i nie używaj maski podczas snu. Ograniczenie odprowadzania ciepła lub długotrwałe, niekontrolowane działanie może prowadzić do przegrzania urządzenia i dyskomfortu użytkownika.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia przez dzieci może prowadzić do urazu, uszkodzenia produktu lub zagrożeń związanych z akumulatorem.
- Opakowanie nie służy do zabawy. Przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania, takie jak folie, taśmy lub drobne części, mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia.
- Nie używaj maski, jeśli obudowa, silikon, przewód, port ładowania lub inne elementy są uszkodzone. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. Uszkodzenie lub ingerencja w konstrukcję może spowodować nieprawidłowe działanie, przegrzanie lub uraz użytkownika.
- Regularnie sprawdzaj stan maski, elementów mocujących i przewodu. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń. Uszkodzone elementy mogą odłączyć się podczas użytkowania lub spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i uraz.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ognia, źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe przechowywanie lub uszkodzenie akumulatora może prowadzić do jego przegrzania, wycieku, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.