

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## KOSZ WIKLINOWY NA DREWNO KOMINKOWE Z UCHWYTEM

### PARAMETRY TECHNICZNE

**Materiał:** Wiklina

**Maksymalne obciążenie:** 3 kg

### UŻYTKOWANIE

#### 1. KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem dokładnie sprawdź wnętrze i zewnętrzną część kosza, aby upewnić się, że nie występują luźne elementy wikliny, ostre końcówki ani zadziory mogące spowodować skaleczenia.

#### 2. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

**Napełnianie:** Umieść w koszu suche drewno opałowe lub kawałki węgla drzewnego o odpowiednich rozmiarach. Ciężar zawartości powinien być równomiernie rozłożony na dnie kosza. Całkowite obciążenie nie może przekraczać 3 kg.

**Przenoszenie:** Podczas przenoszenia trzymaj kosz obiema rękami za boki lub uchwyty (jeżeli są wyposażeniem produktu), aby zachować jego stabilność. Unikaj gwałtownego podnoszenia i wymachiwania koszem.

**Ustawienie:** Pełny lub pusty kosz ustawiaj na suchej, równej powierzchni wewnątrz pomieszczeń, z dala od ognia, wysokiej temperatury oraz miejsc o podwyższonej wilgotności.

#### 3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Czyszczenie:** W przypadku zakurzenia przetrzyj kosz miękką, suchą ściereczką lub użyj miękkiej szczotki do usunięcia zabrudzeń. Nie myj kosza wodą, nie zanurzaj go ani nie stosuj środków chemicznych, ponieważ może to spowodować odkształcenie, pleśnienie lub kruchość wikliny.

**Konserwacja:** Długotrwałe przechowywanie w bardzo suchym otoczeniu może powodować kruszenie się wikliny. Od czasu do czasu przetrzyj kosz lekko wilgotną ściereczką, aby zachować odpowiednią elastyczność materiału. Unikaj długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

**Przechowywanie:** Jeżeli kosz nie będzie używany przez dłuższy czas, opróżnij go i przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

## OSTRZEŻENIA

1. Produkt jest pojemnikiem do codziennego przechowywania i nie jest zabawką. Pleciona konstrukcja może posiadać niewielkie szczeliny oraz naturalne zadziory, a pod obciążeniem może ulegać odkształceniom.
2. Dzieciom bezwzględnie zabrania się wspinania na kosz, siadania na nim, leżenia w nim, chowania się w nim oraz wykorzystywania go do zabawy, ponieważ może to doprowadzić do przewrócenia się kosza, zakleszczenia lub skaleczeń.
3. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 3 kg. Przekroczenie tej wartości może spowodować pęknięcie wikliny, uszkodzenie konstrukcji, wypadnięcie zawartości oraz obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
5. Nie umieszczaj w koszu przedmiotów wystających ponad jego krawędź ani przedmiotów zbyt długich lub ostrych, ponieważ mogą uszkodzić kosz lub spowodować utratę jego stabilności.
6. Wiklina jest materiałem naturalnym i może zawierać drobne, niewidoczne drzazgi. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.
7. Regularnie kontroluj stan kosza. W przypadku stwierdzenia znacznego poluzowania splotów, pęknięć lub ostrych krawędzi natychmiast zaprzestań użytkowania.
8. Zarówno wiklina, jak i przechowywane w koszu paliwo są materiałami łatwopalnymi. Produkt należy ustawiać w odległości co najmniej 2 metrów od otwartego ognia, iskier, żaru (np. kominków, palenisk, pieców) oraz źródeł wysokiej temperatury (np. grzejników).
9. Nigdy nie ustawiaj kosza z węglem drzewnym w pobliżu tłącego się popiołu lub żaru.
10. Podczas przenoszenia zachowaj ostrożność, aby uniknąć potknięcia.
11. Nie ustawiaj kosza na schodach, pochyłościach ani innych niestabilnych powierzchniach.
12. Jest to codzienny pojemnik wiklinowy o ograniczonej nośności. Właściwości materiału ograniczają jego wytrzymałość i trwałość, dlatego nie jest przeznaczony do intensywnego użytkowania przemysłowego ani komercyjnego.
13. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i ostrzeżeń, w tym między innymi za uszkodzenia i obrażenia spowodowane przeciążeniem, urazy wynikające z zabawy dzieci produktem, pożary spowodowane ustawieniem produktu zbyt blisko źródła ognia oraz skaleczenia wynikające z braku kontroli kosza pod kątem występowania zadziorów.

KX2302 Kosz wiklinowy na drewno kominkowe z uchwytem

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach