

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Ustaw bieżnię na stabilnej, równej i suchej powierzchni, z dala od przeszkód. Niestabilne ustawienie lub przeszkody w pobliżu mogą zwiększać ryzyko potknięcia, upadku lub urazu.
- Składaj i rozkładaj bieżnię ostrożnie, zgodnie z instrukcją, i upewnij się, że po rozłożeniu jest prawidłowo zabezpieczona. Nieprawidłowe rozłożenie lub zabezpieczenie bieżni może doprowadzić do jej złożenia podczas użytkowania albo przytrzaśnięcia palców.
- Maksymalne obciążenie: 110 kg.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia. Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę jego stabilności, zwiększając ryzyko urazu.
- Rozpoczynaj trening od niskiej prędkości i zwiększaj ją stopniowo, dostosowując tempo do swoich możliwości. Nagłe rozpoczęcie treningu z dużą prędkością może doprowadzić do utraty równowagi i upadku.
- Nie wchodź na bieżnię ani nie schodź z niej, gdy pas jest w ruchu. Wchodzenie na poruszający się pas lub schodzenie z niego może spowodować utratę równowagi, upadek i uraz.
- Trzymaj dłonie, stopy, włosy i luźne części odzieży z dala od ruchomego pasa oraz elementów mechanicznych. Kontakt z ruchomymi częściami może spowodować przytrzaśnięcie, wciągnięcie lub uraz.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Przypadkowy kontakt z pracującym urządzeniem może doprowadzić do upadku lub urazu.
- Przed składaniem, rozkładaniem lub regulacją nachylenia bieżni zatrzymaj urządzenie i odłącz je od zasilania. Regulacja podczas pracy może spowodować przytrzaśnięcie palców, utratę stabilności lub uraz.
- Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz bieżnię oraz odłącz ją od zasilania. Czyszczenie lub konserwacja pod napięciem mogą prowadzić do porażenia prądem lub przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- Chroń silnik, przewód i elementy elektryczne przed wodą i wilgocią. Nie podłączaj wtyczki mokrymi rękami. Kontakt elementów elektrycznych z wilgocią może spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zadławienia.
- Nie modyfikuj bieżni ani nie demontuj jej elementów konstrukcyjnych lub elektrycznych. Nieautoryzowane zmiany mogą powodować awarie i zwiększać ryzyko urazu.
- Regularnie sprawdzaj stan pasa bieżnego, konstrukcji, przewodu zasilającego i wtyczki. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenia lub nieprawidłowości. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do awarii, upadku lub porażenia prądem.
- Przechowuj bieżnię po wyłączeniu i odłączeniu od zasilania, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Niezabezpieczone urządzenie może zostać przypadkowo uruchomione lub spowodować uraz.