Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Ustaw stojak na stabilnym, równym i twardym podłożu. Niestabilne ustawienie może spowodować przewrócenie się stojaka i uraz użytkownika.
• Podczas rozwijania i zwijania węża zachowaj ostrożność i trzymaj dłonie z dala od ruchomych elementów. Nieostrożne użytkowanie może prowadzić do przytrzaśnięcia lub otarcia palców.
• Nie przekraczaj zalecanej długości węża wynoszącej 20 m. Nadmierne obciążenie może spowodować utratę stabilności lub uszkodzenie konstrukcji stojaka.
• Stojak służy wyłącznie do przechowywania węża ogrodowego. Nie używaj go jako zabawki. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do przewrócenia stojaka i spowodować uraz.
• Nie wspinaj się na stojak, nie siadaj na nim i nie używaj go jako podpory. Nadmierne obciążenie może doprowadzić do złamania lub przewrócenia konstrukcji i spowodować uraz.
• Usuń opakowanie przed montażem i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Folie i drobne elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zadławienia.
• Nie modyfikuj konstrukcji stojaka ani nie używaj go niezgodnie z przeznaczeniem. Nieautoryzowane zmiany mogą osłabić konstrukcję i zwiększyć ryzyko jej uszkodzenia.
• Nie używaj stojaka, jeśli jego elementy są pęknięte, wygięte, poluzowane lub uszkodzone. Uszkodzona konstrukcja może stracić stabilność i spowodować przewrócenie się stojaka.