KASK ROWEROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Informacje oraz schematy przedstawione w instrukcji stanowią jedynie pogląd i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. W przypadku wątpliwości należy odnosić się do faktycznego stanu produktu.

CZĘŚCI I ELEMENTY KASKU



JAK ZAKŁADAĆ KASK



1.Użyj regulatorów przesuwnych, aby ustawić długość paska pod brodą.



2.Złóż nadmiar paska i schowaj go, aby nie zwisał luźno.



3.Po ustawieniu odpowiedniej długości zapnij klamrę, aż usłyszysz kliknięcie.



4.Obracaj tylne pokrętło regulacyjne, aż kask będzie dobrze i stabilnie przylegał do głowy.



5.Aby zdjąć kask, odepnij klamrę.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

ZDEJMOWANIE WKŁADKI WEWNĘTRZNEJ

Wkładka wewnętrzna jest mocowana za pomocą zapięć na rzepy i można ją łatwo wyjąć. Aby utrzymać ją w czystości, należy regularnie prać ją ręcznie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGRANICZENIA OCHRONY KASKU

• Kask nie zapobiega wszystkim urazom. W zależności od sposobu użytkowania i okoliczności wypadku zapewnienie pełnej ochrony może być niemożliwe. Zawsze jeździj bezpiecznie.

• Nie używaj kasku, który uległ silnemu uderzeniu lub jest pęknięty. Uszkodzenia wewnętrzne mogą występować nawet wtedy, gdy nie są widoczne. Zużyty lub uszkodzony kask może nie zapewniać pełnej ochrony.

WŁAŚCIWOŚCI KASKU

• Kask rowerowy został zaprojektowany tak, aby podczas upadku odkształcał się lub pękał, pochłaniając energię uderzenia i ograniczając jej przenoszenie na głowę.

• Prawidłowe noszenie kasku jest niezbędne. Skuteczność ochrony zmniejsza się, jeśli pasek przebiega wokół szyi, kask nie przylega stabilnie do głowy, klamra jest niezapięta lub rozmiar kasku jest nieodpowiedni.

• Jeśli po dokonaniu regulacji nie można uzyskać stabilnego dopasowania kasku, nie należy go używać, ponieważ może to doprowadzić do wypadku lub urazu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

• Długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować degradację materiałów. Gdy kask nie jest używany, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

• Pot i naturalne oleje skóry mogą powodować degradację wkładki wewnętrznej oraz innych materiałów. Po użyciu wytrzyj wilgoć dobrze wyciśniętą ściereczką, a wkładkę wewnętrzną regularnie pierz ręcznie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rozmiar: 52 - 56 cm
Materiały: pianka EPS; skorupa z poliwęglanu
Zasilanie: Bateria CR1620 (w zestawie)
Waga: 347 g

Montaż baterii:
1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż baterię CR1620 zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Kask przeznaczony jest do ochrony głowy podczas jazdy na rowerze. Nie zapewnia pełnej ochrony przed wszystkimi urazami.
2. Kask nie eliminuje ryzyka odniesienia obrażeń w razie wypadku. Nawet podczas jego prawidłowego użytkowania może dojść do poważnych urazów głowy.
3. Przed każdym użyciem sprawdź stan kasku, pasków mocujących, klamry oraz systemu regulacji. Nie używaj kasku, jeśli jest uszkodzony.
4. Kask musi być prawidłowo dopasowany do obwodu głowy. Nie używaj zbyt luźnego ani zbyt ciasnego kasku.
5. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że paski są prawidłowo wyregulowane, a klamra została zapięta.
6. Nie modyfikuj konstrukcji kasku ani nie usuwaj jego elementów. Nie montuj dodatkowych akcesoriów, które nie zostały dopuszczone przez producenta.
7. Kask, który brał udział w wypadku lub został poddany silnemu uderzeniu, należy wymienić, nawet jeśli nie widać na nim uszkodzeń.
8. Nie używaj kasku z pęknięciami, odkształceniami lub innymi oznakami uszkodzenia. Uszkodzenia mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka.
9. Nie narażaj kasku na działanie wysokich temperatur, otwartego ognia, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych, ponieważ mogą one osłabić jego właściwości ochronne.
10. Czyść kask zgodnie z zaleceniami producenta. Nie stosuj silnych detergentów ani rozpuszczalników.
11. Nie pozostawiaj kasku w miejscach narażonych na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury, np. we wnętrzu nagrzanego samochodu.
12. Kask nie jest przeznaczony do wspinaczki, jazdy na motocyklu ani innych aktywności, do których nie został certyfikowany.
13. Nie używaj kasku podczas jazdy, jeśli ogranicza on pole widzenia, słuch lub możliwość swobodnego poruszania głową.
14. Kask należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.
15. Kask nie zastępuje przestrzegania przepisów ruchu drogowego ani zachowania ostrożności podczas jazdy.
16. W przypadku kasku wyposażonego w zdejmowany daszek upewnij się przed jazdą, że został prawidłowo zamocowany.
17. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, jeśli istnieje ryzyko niewłaściwego użytkowania lub uduszenia paskami.
18. Przed każdym użyciem upewnij się, że kask jest prawidłowo założony i stabilnie przylega do głowy. Kask nie może przesuwać się nadmiernie do przodu, do tyłu ani na boki.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX2204 Kask dziecięcy Trike Fix ochrona szczęki LED 52-56
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu
Https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach