Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Przed podłączeniem sterownika sprawdź, czy ciśnienie wody mieści się w zakresie 0,05–0,8 MPa. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub nieszczelność instalacji.
• Używaj sterownika wyłącznie w zakresie temperatur od 4,5°C do 45°C. Nieodpowiednia temperatura może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zakłócić jego działanie.
• Chroń komorę baterii i jej styki przed bezpośrednim kontaktem z wodą. Przedostanie się wody do komory baterii może spowodować korozję styków lub awarię sterownika.
• Stopień ochrony IPX5 nie oznacza odporności na zanurzenie. Nie zanurzaj sterownika w wodzie ani nie kieruj na niego silnego strumienia wody. Nadmierny kontakt z wodą może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Przed uruchomieniem sterownika upewnij się, że oba wyjścia nawadniania są prawidłowo podłączone do odpowiednich stref. Sprawdź ustawienia czasu i częstotliwości podlewania dla każdej strefy osobno. Nieprawidłowe podłączenie lub ustawienie programu może spowodować niewłaściwe nawadnianie, przesuszenie roślin albo nadmierne zużycie wody.
• Przed zmianą ustawień lub odłączeniem przewodów wodnych zatrzymaj nawadnianie i zamknij dopływ wody. Nieoczekiwany przepływ wody może spowodować zalanie otoczenia.
• Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie sterownika. Nieprawidłowa ingerencja może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę jego szczelności.
• Nie używaj urządzenia, jeśli jego obudowa, przyłącza lub elementy sterujące są uszkodzone. Uszkodzony sterownik może działać nieprawidłowo i powodować niekontrolowany przepływ wody.
• Przechowuj sterownik w suchym miejscu, z dala od mrozu, źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe przechowywanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a dostęp dzieci do baterii stwarza ryzyko ich połknięcia.