

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA STERYLIZATOR KOSMETYCZNY UV

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary komory wewnętrznej: 7.9 cm x 7.9 cm x 5.5 cm
- Tworzywo: ABS, stal nierdzewna 304
- Moc: 6 W
- Zasilanie: Akumulator litowy 7.4 V 2000 mAh
- Ładowanie: przewód USB Typu C

OBSŁUGA

Krok 1: Instalacja i ładowanie

- Otwórz pokrywę urządzenia i podłącz przewód USB Typu C pomiędzy ładowarką a sterylizatorem.
- Zamknij pokrywę. Wskaźnik ładowania zaświeci się, sygnalizując rozpoczęcie ładowania.
- Pełne naładowanie trwa około 2 godzin.

Krok 2: Dodanie płynu czyszczącego

- Otwórz pokrywę zbiornika czyszczącego i wlej odpowiednią ilość płynu do czyszczenia ultradźwiękowego (jeśli nie jest dostępny, można użyć czystej wody).
- Umieść wybrane niewielkie przedmioty w komorze czyszczącej.

Krok 3: Wybór trybu czyszczenia

- Zamknij pokrywę komory czyszczącej i wybierz odpowiedni tryb pracy:

Tryb delikatny (Soft Wash Mode)	• 1 minuta • Odpowiedni do lekkiego, codziennego czyszczenia.
Tryb standardowy (Normal Mode)	• 3 minuty • Odpowiedni do rutynowego czyszczenia.
Tryb głęboki (Deep Mode)	• 5 minut • Odpowiedni do dokładnego, intensywnego czyszczenia.

Krok 4: Rozpoczęcie czyszczenia

- Naciśnij przycisk Start. Urządzenie automatycznie rozpocznie proces czyszczenia ultradźwiękowego.
- Podczas cyklu czyszczenia automatycznie uruchomi się lampa UV do sterylizacji (pod warunkiem, że pokrywa jest zamknięta), zwiększając skuteczność dezynfekcji.

Krok 5: Zakończenie czyszczenia

- Po zakończeniu cyklu czyszczenia pokrywa otworzy się automatycznie.
- Wyjmij wyczyszczony aparat ortodontyczny lub inne przedmioty, opłucz je czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
2. Podczas pracy upewnij się, że czyszczone przedmioty są całkowicie zanurzone w płynie. Unikaj bezpośredniego kontaktu elementów elektrycznych z wodą, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
3. Po zakończeniu cyklu czyszczenia w komorze może utrzymywać się podwyższona temperatura. Otwieraj pokrywę ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.
4. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko dla życia i zdrowia. W związku z tym należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
5. Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnego przewodu USB C, aby uniknąć zagrożeń związanych z używaniem nieodpowiednich ładowarek.
6. Lampa UV uruchamia się automatycznie po zamknięciu pokrywy. Jeśli konieczna jest praca przy otwartej pokrywie, należy upewnić się, że żadna część ciała nie jest bezpośrednio narażona na działanie promieniowania UV.
7. Używaj wyłącznie przeznaczonych do tego celu płynów do czyszczenia ultradźwiękowego. Nie stosuj łatwopalnych, wybuchowych ani toksycznych substancji chemicznych, ponieważ mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenia urządzenia.
8. W przypadku uporczywych zabrudzeń zaleca się wstępne oczyszczenie ręczne lub przy użyciu miękkiej szczoteczki przed rozpoczęciem czyszczenia ultradźwiękowego.
9. Regularnie kontroluj stan wnętrza komory wykonanej ze stali nierdzewnej 304 i czyść ją miękką ściereczką, aby zapobiegać osadzaniu się kamienia. Gdy urządzenie nie jest używane, trzymaj pokrywę zamkniętą, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu.
10. Zużyte płyny czyszczące należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wylewaj ich bezpośrednio do kanalizacji, ponieważ może to powodować zanieczyszczenie środowiska.
11. Produkt przeznaczony jest do zastosowań domowych i nie jest przeznaczony do ciągłej, intensywnej eksploatacji przemysłowej ani komercyjnej.
12. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
13. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2499 Myjka ultradźwiękowa sterylizator kosmetyczny UV

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach